

No	Brand	Model	cap	OSKA	V.640 (15-11-2018) For Camera Models	Battery Equivalent	Charger Equivalent
1	Canon	BP-208	850	yes	Optura S1, DM-DC10, DM-DC20, Ixy DV S1, DC50		
2	Canon	BP-511	1100	yes	เหมือน BP-511A	ถูกแทนที่ด้วยรุ่นใหม่ BP-511A ความจุสูงกว่าใช้แทนกันได้	
3	Canon	BP-511A	1390	yes	EOS D30, EOS D60, EOS 10D, EOS 20D, EOS 20Da, EOS 300D, EOS 30D, EOS 40D, EOS 5D, EOS 50D, Powershot G1, Powershot G2, Powershot G3, Powershot G5, Powershot G6, Powershot Pro 90IS, Canon Powershot Pro 1, กล้องวิดีโอ (ดู BP-512)	มาแทน BP-511 เปิดตัวพร้อมกัน Canon Powershot Pro 1	
4	Canon	BP-512	1100	yes	MV-30i, MV100i, MV150i, MV300, MV300i, MV-400i, MV-430i, MV-450i, MV500, MV500i, MV530i, MV550i, MV600, MV600i, MV630i, MV650i, MVX1i, MVX2i, MV-430i, MV-450i, MV600i, MV630i, MV650i, MVX100i, MVX150i, MVX2i, MVXli, Optura 10, Optura 20, Optura 100MC, Optura 200MC, OPTURA Pi, ZR10, ZR-20, ZR-25mc, ZR-30mc, ZR45MC, ZR 50MC, ZR60, ZR65MC, ZR70MC	แบตเตอรี่ BP-511 กับ BP-512 จะเกือบเหมือนกัน เพียงแต่ BP-511 หลังจะมีร่องกลาง แต่ BP-512 จะเรียบ ดังนั้นกล่องที่ใส่ BP-512 จะสามารถใช้ BP-511 ได้ แต่กล่องที่ทำมาเฉพาะ BP-511 จะใส่ BP-512 ไม่ได้ เพราะที่ช่องใส่แบตเตอรี่ในตัวกล่องจะมีแงงโผล่ขึ้นมาเพื่อรับกับร่องของแบตเตอรี่ ถ้าใส่ 512 ลงไปจะใส่ไม่ลงเพราะติดแงง	
5	Canon	BP-514	1390	yes	เหมือน Canon BP-512	เป็นรุ่นใหม่ที่มาแทน BP-512 แต่ความจุสูงกว่า	
6	Canon	BP-522	2200	yes	เหมือน Canon BP-512	ฐานเหมือนกับ BP 511/BP512 เป็นก้อนหนาขนาดกลาง	
7	Canon	BP-535	3450	yes	เหมือน Canon BP-512	ฐานเหมือนกับ BP 511/BP512 เป็นก้อนหนาที่สุด	
8	Canon	BP-808	890	yes	Canon iVIS HF10, HF11, HF100, HG20, HG21, Canon FS10, FS-10, FS100, FS100 GW, FS100 SB, FS10E, FS-10E, FS11, FS20, FS200, FS21, FS22, FS100 (Garnet Wine), FS100 (Sapphire Blue)Canon LEGRIA FS20Canon LEGRIA FS200, FS21, FS22, HF20, HF200, HFS10, HFS100, Canon VIXIA HF S10, HF S100, HF10, HF100, HF11, HF20, HF200, HG20, HG21, HG30, LEGRIA FS306, LEGRIA FS36, LEGRIA FS406, LEGRIA FS46, LEGRIA HF G10, LEGRIA HF G25 , LEGRIA HF M300, LEGRIA HF M31, LEGRIA HF M32, LEGRIA HF M400, LEGRIA HF M41, LEGRIA HF S200, LEGRIA HF S21, LEGRIA HF S30, HFM41, LEGRIA FS405,	เป็นแบตเตอรี่ Intelligent Battery มีระบบ บอกเวลา ใช้ร่วมกับ Canon BP-807, BP-808, BP-809, BP-809B, BP-809(B), BP-809BK, BP-809S, BP-819, BP-827 ได้	
9	Canon	BP-809	890	yes	เหมือน BP-808	เป็นแบตเตอรี่ Intelligent Battery มีระบบ บอกเวลา ใช้ร่วมกับ Canon BP-807, BP-808, BP-809, BP-809B, BP-809(B), BP-809BK, BP-809S, BP-819, BP-827 ได้	
10	Canon	BP-819	1780	yes	เหมือน BP-808	เป็นแบตเตอรี่ Intelligent Battery มีระบบ บอกเวลา ใช้ร่วมกับ Canon BP-807, BP-808, BP-809, BP-809B, BP-809(B), BP-809BK, BP-809S, BP-819, BP-827 ได้	
11	Canon	LP-E4N	2450		EOS 1Dx, EOS 1DC	LP-E19, LP-E4N	LP-E19, LP-E4N
12	Canon	LP-E5	1050	yes	EOS 450D/Digital Rebel Xsi/EOS Kiss X2/ EOS 1000D/Digital Rebel XS/EOS Kiss F/EOS 500D/Digital Rebel T1i/ EOS Kiss X3	เปิดตัว มกราคม 2008 พร้อมรุ่น EOS 450D	
13	Canon	LP-E6	1800	yes	EOS 60D, EOS 5D Mk II, EOS 5D Mk III, EOS7D, EOS6Da, EOS6D, EOS 7D, EOS70D, EOS 60Da	LP-E6, LP-E6N	
14	Canon	LP-E6N	1865		EOS 5DsR, EOS 5DS, EOS 7D Mark II, EOS 5D MK III, EOS 5D MK IV, EOS 80D, EOS-1D X Mark II, EOS R	LP-E6, LP-E6N	LP-E6, LP-E6N
15	Canon	LP-E8	1120	yes	EOS 550D, Rebel T2i, Kiss X4, Rebel T3i, EOS 600D, Kiss X5, EOS 650D/Rebel T4i/Kiss X6i, Rebel T5i/ EOS 700D/ Kiss X7i,	เปิดตัว พร้อมกล่องรุ่น EOS550D 9 ก.พ. 2010	
16	Canon	LP-E10	860	yes	Reble T3 / EOS 1100D / Kiss X50, EOS 1200D (EOS Rebel T5 / EOS Kiss X70), Rebel T6, EOS 1300D		
17	Canon	LP-E12	875	yes	EOS M, EOS M10, EOS 100D/Rebel SL1, Rilakkuma Special Edition x EOS M10	กล้อง Mirrorless ตัวแรกของ Canon เปิดตัวเมื่อ 21-7-2012	
18	Canon	LP-E17	1040	no	EOS M3, EOS M5, EOS M6, EOS 750D, EOS 760D, EOS Rebel T6i or T6s, EOS 77D /EOS 9000D) /EOS REBEL T7i, EOS Rebel T7i / EOS 800D / Kiss X9i,	LP-E17	LP-E17
19	Canon	LP-E19	2700	no	EOS-1D X Mark II (เหมือน LP-E4N)	LP-E19, LP-E4N	LP-E19, LP-E4N

No	Brand	Model	cap	OSKA	V.640 (15-11-2018) For Camera Models	Battery Equivalent	Charger Equivalent
20	Canon	NB-1L	680	yes	Powershot S100 Digital Elph/ Digital Ixus/ Ixy Digital, Powershot S110 Digital Elph/ Digital Ixus V/ Ixy Digital 200, Powershot S200 Digital Elph/ Digital Ixus V2/ Ixy Digital 200a, (คนละรุ่นกับPowerShot S200) Powershot S230 Digital Elph/ Digital Ixus V3/ Ixy Digital 320, Powershot S300 Digital Elph/ Digital Ixus 300/ Ixy Digital 300, Powershot S330 Digital Elph/ Digital Ixus 330/ Ixy Digital 300a, Powershot S400 Digital Elph/ Digital Ixus 400/ Ixy Digital 400, Powershot S410 Digital Elph/ Digital Ixus 430/ Ixy Digital 450		
21	Canon	NB-1LH	840	yes	เหมือน Canon NB-1L	NB-1LH เหมือนกับ NB-1L แต่เป็นรุ่นใหม่กว่าที่ความจุสูงกว่า	
22	Canon	NB-2L	570	yes	เหมือน Canon NB-2LH	ตอนนี้มี NB-2LH ออกมาแทนแล้ว	
23	Canon	NB-2LH	720	yes	Powershot S30, Powershot S40, Powershot S45, Powershot S50, Powershot S60, Powershot S70, Powershot S80, Powershot G7, Powershot G9, กล้องวิดีโอ Canon Elura 40MC, 50MC, MV5/MV5i/MV6iMC, กล้อง Digital SLR Canon EOS 350D/Digital Rebel XT/ Eos Kiss n DigitalEOS 400D/ Digital Rebel XTi/ EOS Kiss Digital X, LEGRIA HF R16, LEGRIA HF R18	เหมือน NB-2L แต่เป็นรุ่นใหม่ความจุสูงกว่า	
24	Canon	NB-3L	790	yes	Powershot SD100 Digital Elph/ Digital Ixus II/ Ixy Digital 30Powershot SD10 Digital Elph/ Digital Ixus i/ Ixy Digital LPowershot SD110 Digital Elph/ Digital Ixus IIs/ Ixy Digital 3xPowershot SD20 Digital Elph/Digital Ixus i5/Ixy Digital L2Powershot SD500 Digital Elph/ Digital Ixus 700/Ixy Digital 600Powershot SD550 Digital /Digital Ixus 750/Ixy Digital 700	กล้องอนุกรมนี้จะมีสามชื่อในแต่ละรุ่น ชื่อแรก Digital Elph (เอลฟ์) จะ เป็นชื่อที่ขายในอเมริกา /ชื่อที่สอง Digital Ixus (อิกซัส) เป็นชื่อที่ขายใน ยุโรป และเอเชีย รวมถึงประเทศไทย/ ชื่อที่สาม Ixy (อิกซี่) Digital เป็น ชื่อที่ใช้ขายในญี่ปุ่น	
25	Canon	NB-4L	760	yes	Powershot SD300/Digital IXUS 40/IXY Digital 50 Powershot SD200/Digital IXUS 30/IXY Digital 40 Powershot SD400/Digital Ixus 50/IXY Digital 55 Powershot SD430 Wireless/Digital Ixus Wireless/Ixy Digital Wireless Powershot SD30/Digital Ixus I zoom/IXY Digital L3 Powershot SD450/Digital Ixus 55/IXY Digital 60 Powershot SD600/Digital Ixus 60/ IXY Digital 70 Powershot SD630/Digital Ixus 65/IXY Digital 80 Powershot SD40/Digital Ixus i7/IXY Digital L4 Powershot SD1000/Digital Ixus 70/IXY Digital 10 Powershot SD750/Digital Ixus 75/ IXY Digital 90 Powershot TX1, Powershot SD1100 IS Elph/ Digital Ixus 80 IS/ IXY Digital 20 IS Powershot SD780 IS /Digital Ixus 100 IS/ Ixy Digital 210 IS Powershot SD960 IS/Digital Ixus 110 IS/ Ixy Digital 510 IS Powershot SD940is/Digital Ixus 120 is/ Ixy Digital 220is Powershot SD1400is/Digital IXUS 130 is/IXY Digital 400F, Digital IXUS 115 HS/ IXY 210F/ ELPH 100 HS Powershot ELPH 300 HS/ Digital IXUS 220 HS/ Digital IXY 410, IXUS 230 HS (IXY 600F /ELPH 310 HS),Ixus 220 HS (Ixy 410F)/ELPH 300 HS, PowerShot Elph 330 HS/ IXUS 255 HS/ IXY 610F, VIXIA mini Black Camcorder LEGRIA Mini	เปิดตัว กันยายน 2004 พร้อมกับรุ่น IXUS 30/40	

No	Brand	Model	cap	OSKA	V.640 (15-11-2018) For Camera Models	Battery Equivalent	Charger Equivalent
26	Canon	NB-5L	1120	yes	Powershot SD700 IS Digital Elph/Digital Ixus 800 IS/Ixy Digital 800IS, Powershot SD790 IS/ Digital Ixus 90 IS/ Ixy Digital 95 IS, Powershot SD800 IS Digital Elph/Digital Ixus 850 IS/Ixy Digital 900IS, Powershot SD850 IS/ Digital Ixus 950 IS/ Ixy Digital 950 IS, Powershot SD870 IS/ Digital Ixus 860 IS/ Ixy Digital 910IS, Powershot SD880 IS/ Digital Ixus 870 IS/ Ixy Digital 920 IS, Powershot SD890 IS/ Digital Ixus 970 IS/ Ixy Digital 820 IS, Powershot SD900 Digital Elph/ Digital Ixus 900 Ti/Ixy Digital 1000, Powershot SD950 IS/ Digital Ixus 960 IS/ Ixy Digital 2000IS, Powershot SD970 IS/ Digital Ixus 990 IS/ Ixy Digital 830 IS, Powershot SD990 IS/ Digital Ixus 980 IS/ Ixy Digital 3000 IS, PowerShot SX210 IS, PowerShot SX230 HS, T350, Powershot S100 (คนละตัวกับ Powershot S100 Digital Elph), Powershot S110 (คนละตัวกับ Ixy Digital Powershot S110 Digital Elph)	เปิดตัว กุมภาพันธ์ 2549 พร้อมรุ่น Ixus 800 IS	
27	Canon	NB-6L	1000	yes	Powershot SD770IS/ Digital Ixus 85 IS/ Ixy Digital 25 IS Powershot SD1200 IS/Digital Ixus 95 IS/ Ixy Digital 110 IS Powershot SD 1300 IS/ Digital IXUS 105/ Ixy Digital 200F Powershot SD980 IS/ Digital IXUS 200 IS/ Ixy Digital 930 IS Powershot SD3500 IS/ Digital IXUS 210/ Ixy Digital 10S PowerShot SD4000 IS/ Digital IXUS 300 HS/ ixy Digital 30s, ELPH 500 HS/ IXUS 310 HS/ IXY 31S PowerShot D20, Powershot D10, PowerShot S90, PowerShot S95, PowerShot S120 IS, Powershot SX170IS, PowerShot SX500 IS PowerShot SX240 HS, PowerShot SX260 HS, PowerShot SX270 HS, PowerShot SX280 HS, Powershot SX510 HS, PowerShot SX600 HS	สำหรับกล้องรุ่นค่อนข้างเก่า เป็นแบตเตอรี่แบบ NiMH 6Volt ใช้ NB-6L และ NB-6LH แทนได้	
28	Canon	NB-6LH	1060	yes	IXUS 310HS, PowerShot D30, PowerShot S200, PowerShot SX520 HS, SX530 HS, SX540 HS, SX600 HS, SX610 HS, SX700 HS, SX710 HS	ใช้ NB-6L และ NB-6LH แทนได้	ใช้ NB-6L และ NB-6LH แทนได้
29	Canon	NB-7L	1050	yes	Powershot G10, Powershot G11, Powershot G12, PowerShot SX30 IS	เปิดตัว กันยายน 2008 พร้อมรุ่น G10	
30	Canon	NB-8L	800	yes	PowerShot A3100 IS, PowerShot A3000 IS /PowerShot A3100 IS, PowerShot A2200, PowerShot A3200 IS, PowerShot A3300 IS	เปิดตัว 5 มกราคม 2010	
31	Canon	NB-9L	870	yes	IXUS 1000HS, IXY 50S, SD4500 IS, Digital IXUS 510 HS, IXUS 500 HS, PowerShot N, PowerShot N Facebook ready, PowerShot N2, ELPH 510 HS (IXUS 1100 HS)/Ixy 51S,	PowerShot N กล้องแบบพับจอได้	
32	Canon	NB-10L	920	yes	PowerShot SX40 HS, Powershot G1X, Powershot G15, Powershot G16, PowerShot SX50 HS, PowerShot SX60 HS, PowerShot G3 X	เปิดตัว Sep 15, 2011 พร้อมรุ่น Canon PowerShot SX40 HS	
33	Canon	NB-11L	680	yes	PowerShot A2300, PowerShot A2400 IS, PowerShot A3400 IS, PowerShot A3500 IS, PowerShot A4000, PowerShot ELPH 110 HS, PowerShot ELPH 130 IS, PowerShot ELPH 320 HS, Digital IXUS 240 HS, IXUS 125 HS, Digital IXUS 132, Digital IXUS 135, Digital IXUS 140, PowerShot A2500, PowerShot A2600, IXUS 135 / ELPH 115 IS/ IXY 90F, PowerShot ELPH 340 HS (IXUS 265 HS), PowerShot ELPH 135 (IXUS 145), PowerShot ELPH 140 IS (IXUS 150), PowerShot ELPH 150 IS (IXUS 155), IXUS 160, IXUS 175, IXUS 180, IXUS 285HS	เปิดตัวปลายเดือน มีนาคม 2555	
34	Canon	NB-11LH	800	yes	PowerShot SX400 IS, PowerShot SX410 IS, SX420 IS, IXUS 275 HS, IXUS 170	NB-11L, NB-11LH (ใช้แทนกันได้ความจุสูงกว่า 17%)	NB-11L, NB-11LH

No	Brand	Model	cap	OSKA	V.640 (15-11-2018) For Camera Models	Battery Equivalent	Charger Equivalent
35	Canon	NB-12L	1910		Canon PowerShot G1X Mark II, VIXIA mini Camcorders, PowerShot N100, LEGRIA Mini X,		
36	Canon	NB-13L	1250	no	PowerShot G7 X Mark II, G7X, G9X, G5X, PowerShot SX620 HS	NB-13L	NB-13L (บางเว็บบอกว่าใช้กับแทน NB2L ได้)
37	Casio	NP-20	680	yes	Exilim EX-S1, Exilim EX-S2, Exilim EX-S3, Exilim EX-S20, Exilim Card EX-S100, Exilim Card EX-S500, Exilim Card EX-S600, Exilim Card EX-S600D, Exilim Card EX-S770, Exilim Card EX-S880Exilim EX-M1, Exilim EX-M2, Exilim EX-M20Exilim EX-Z3, Exilim EX-Z4, Exilim EX-Z5, Exilim Zoom EX-Z60, Exilim Zoom EX-Z70, Exilim EX-Z75, Exilim Zoom EX-Z77		
38	Casio	NP-30	1000	yes	QV-R3, QV-R4	Fuji NP-60, Casio NP-30, Panasonic VW-VBA10, Panasonic CGA-S301(A), Pentax D-Li12, Ricoh DB-40, Toshiba PDR-BT3, Kodak KLIC-5000, HP A1812A, HP L1812A, HP L1812B, Olympus Li-20B, (Samsung SLB-1137 และ 1037 เฉพาะตัวธรรมดาไม่ลงท้ายด้วย C หรือ D)	FUJI NP-60 และตามรายการแนบ
39	Casio	NP-40	1230	yes	Exilim EX-Z30, EX-Z40, EX-Z50, EX-Z50 Redstar, EX-Z55, EX-Z57, EX-Z500, EX-Z600, EX-Z700, EX-Z750, Exilim Zoom EX-Z450, Exilim Zoom EX-Z850, Exilim Zoom EX-Z1000, Exilim Zoom EX-Z1050, Exilim EX-Z1200, Exilim EX-Z1080, EX-Z100, EX-Z200, EX-Z300, EX-Z400, EX-FC100, EX-FC150Exilim Pro EX-P600, Exilim Pro EX-P700, Exilim Pro EX-P505	เอา CGA-S004 มาตัดหัวออกก่อนแล้วใช้แทนกันได้	FUJI NP-40, PANA S004
40	Casio	NP-50	950	yes	Exilim EX-V7, Exilim EX-V8	เปิดตัว มกราคม 2550 พร้อมรุ่น EX-V7	
41	Casio	NP-60	720	yes	Exilim EX-Z29, Exilim EX-Z80, Exilim Zoom EX-Z85, Exilim Zoom EX-Z90, Exilim EX-Z9, Exilim EX-Z85Exilim EX-FS10Exilim Card EX-S10, Exilim Card EX-S12	เปิดตัว มกราคม 2551 พร้อมรุ่น Z80, S10	
42	Casio	NP-70	1050	yes	Exilim Zoom EX-Z250, Exilim Zoom EX-Z150, Exilim EX-Z170		
43	Casio	NP-80	700	yes	Exilim EX-Z270, EXILIM EX-Z330, EXILIM EX-Z350, EXILIM Z370, Exilim EX-Z1, EXILIM EX-Z16Exilim Card EX-S5, Exilim Card EX-S6, Exilim Card EX-S7, Exilim Card EX-S8 Exilim Zoom EX-Z550, Exilim Zoom EX-Z33, EXILIM EX-Z37, Exilim Zoom EX-Z270, Exilim Zoom EX-Z280, Exilim Zoom EX-Z800, Exilim Zoom EX-Z35""Exilim G EX-G1, EXILIM Hi-ZOOM EX-H5, EX-ZS5PK, EX-N1, EX-N10, EX-N20, EX-H60, EX-JE10, MR1	สามารถใช้ Pentax D-LI108, D-Li63, Olympus Li-42B, Fuji NP-45, Fuji NP-45A, Fuji NP-45S, Kodak KLIC-7006, Nikon EN-EL10, and Casio NP-80 แทนได้	สามารถใช้ Pentax D-LI108, D-Li63, Olympus Li-42B, Fuji NP-45, Fuji NP-45A, Fuji NP-45S, Kodak KLIC-7006, Nikon EN-EL10, and Casio NP-80 แทนได้
44	Casio	NP-82	1000	no	Exilim EX-G1, Exilim EX-H5, Exilim EX-S5, Exilim EX-S6, Exilim EX-S7, Exilim EX-S8, Exilim EX-Z1, Exilim EX-Z115, Exilim EX-Z16, Exilim EX-Z2, Exilim EX-Z270, Exilim EX-Z280, Exilim EX-Z33, Exilim EX-Z330, Exilim EX-Z35, Exilim EX-Z350, Exilim EX-Z37, Exilim EX-Z370, Exilim EX-Z550, Exilim EX-Z800	สามารถใช้ Pentax D-LI108, D-Li63, Olympus Li-42B, Fuji NP-45, Fuji NP-45A, Fuji NP-45S, Kodak KLIC-7006, Nikon EN-EL10, and Casio NP-80 แทนได้	สามารถใช้ Pentax D-LI108, D-Li63, Olympus Li-42B, Fuji NP-45, Fuji NP-45A, Fuji NP-45S, Kodak KLIC-7006, Nikon EN-EL10, and Casio NP-80 แทนได้
45	Casio	NP-90	1950	yes	Exilim Zoom EX-Z2000Exilim Zoom EX-H15, Exilim Zoom EX-H10, EXILIM Hi-ZOOM EX-H20G, High speed Exilim EX-FH100		
46	Casio	NP-100	1950	yes	Exilim Pro EX-F1	เปิดตัว มกราคม 2551 พร้อมรุ่น EX-F1	
47	Casio	NP-L7	600	yes	QV-3EX / QV-EX3 / QV3000-PROPACK / XV-3 /	กล่องรุ่นเก่าของ Casio	
48	Casio	NP-110	1200	yes	Exilim Zoom EX-Z2000, EX-ZR10, EXILIM EX-Z2300	เปิดตัว มกราคม 2010	
49	Casio	NP-120	600	yes	Exilim Card EX-S200, EX-ZS10, EX-Z680		
50	Casio	NP-130	1800	no	EX-H30, EX-ZR100, EX-ZR800, EX-ZR1200, ZR2000, ZR3500, ZR3600	นำเข้าเมื่อสิ้นเดือน มกราคม 2011	
51	Casio	NP-150	950	no	EX-TR10, EX-TR15, TR60, TR70	นำเข้าเมื่อสิ้นเดือน มกราคม 2011	
52	Casio New	NP-160	1200		ZR55		
53	Fuji	NP-40	710	yes	Fuji Finepix Z1, Finepix Z2, Finepix Z3, Finepix Z5fd, FinePix F402, FinePix F455, Finepix F460, FinePix F601, FinePix F610, FinePix F700, FinePix F710, FinePix F810, FinePix F610 Zoom, Finepix F650, Finepix F470, Finepix V10, Finepix F480	เทียบเท่า Fuji NP-40, Kodak KLIC-7005, Samsung SLB-0737, Pentax D-Li85, Ricoh D-Li8 (เอา Panasonic CGA-S004 มาตัดตัมที่หัวออกจะสามารถใช้แทน FUJI- NP-40 ได้)	Kodak KLIC-7005, Samsung SLB-0737, Pentax D-Li85, Ricoh D-Li8, FUJI NP-40

No	Brand	Model	cap	OSKA	V.640 (15-11-2018) For Camera Models	Battery Equivalent	Charger Equivalent
54	Fuji	NP-40n	730	yes	FinePix F480 / J50, J10 เหมือน Fuji NP-40	เทียบเท่า Fuji NP-40, Kodak KLIC-7005, Samsung SLB-0737, Pentax D-Li85, Ricoh D-Li8	Kodak KLIC-7005, Samsung SLB-0737, Pentax D-Li85, Ricoh D-Li8
55	Fuji	NP-45	740	yes	FinePix Z1000EXR , Z1010EXR , Z950EXR , Z900EXR , Z909EXR , Z800EXR , Z808EXR , Z700EXR , Z707EXR , Z200fd , Z100fd , Z110 , Z115 , Z90 , Z80 , Z81 , Z70 , Z71 , Z35 , Z37 , Z31 , Z33WP , Z30 , Z20fd , Z10fd , FinePix XP120, XP70 , XP60 , XP50 , XP30 , XP20 , XP10 , XP11 , T550 , T500 , T400 , T300 , T305 , T300 , T200 , JZ700 , JZ500 , JZ505 , JZ300 , JZ305 , JX700 , JX710 , JX580 , JX590 , JX550 , JX520 , JX500 , JX420 , JX400 , JX405 , JX370 , JX375 , JX350 , JX355 , JX300 , JX305 , JX250 , JX200 , JX205 , JV250 , JZ250 , JZ260 , JZ100 , JZ110 , JV255 , JV200 , JV205 , JV150 , JV100 , JV105 , J250 , J120 , J110w , J100 , J30 , J35 , J27 , J26 , J20 , J15fd , J10	ตัว A ที่ลงท้ายหมายถึงแบตเตอรี่ที่ขายคู่ไปกับตัวกล้องรุ่นใหม่ แบตที่ไม่มีตัว A หมายถึงแบตเตอรี่ขายแยกต่างหากไม่แถมไปกับตัวกล้อง สามารถใช้ Pentax D-Li108, D-Li63, Olympus Li-42B, Fuji NP-45, Fuji NP-45A, Fuji NP-45S, Kodak KLIC-7006, Nikon EN-EL10, and Casio NP-80 แทนได้	สามารถใช้ Pentax D-Li108, D-Li63, Olympus Li-42B, Fuji NP-45, Fuji NP-45A, Fuji NP-45S, Kodak KLIC-7006, Nikon EN-EL10, and Casio NP-80 แทนได้
56	Fuji	NP-45A	720	yes	เหมือน NP-45	NP-45, NP-45A, NP-45S	
57	Fuji	NP-45S	740	yes	เหมือน NP-45	NP-45, NP-45A, NP-45S	
58	Fuji	NP-48	975	no	FUJIFILM XQ1, FUJIFILM XQ2		
59	Fuji	NP-50	1000	yes	FinePix F600EXR / F605EXR / FinePix F550EXR / F555EXR / F505EXR / F500EXR / F300EXR / F305EXR / F200EXR / F70EXR / F75EXR / F100fd / F60fd / F50fd, Finepix X10, FinePix F80EXR / F85EXR, FinePix F200EXR / FinePix Real 3D W3 / FINEPIX F300EXR , FUJIFILM X10, FinePix F770EXR / F775EXR / F750EXR / F660EXR / F665EXR, XP200, XP150 , XP170, XP100, FinePix F800EXR, F850EXR, F900EXR, Fujifilm X20, FUJIFILM XF1,	ใช้ Kodak KLIC-7004, FujiFilm NP-50, Pentax D-Li68, Pentax D-Li122 แทนได้	Kodak KLIC-7004, FujiFilm NP-50, Pentax D-Li68, Pentax D-Li122
60	Fuji	NP-60	1035	yes	FinePix 50i, F601, F401 (Zoom), F410 (Zoom), F601 (Zoom), F601Z, M603 (Zoom) F series/ M series	Fuji NP-60, Casio NP-30, Panasonic VW-VBA10, Panasonic CGA-S301(A), Pentax D-Li12, Ricoh DB-40, Toshiba PDR-BT3, Kodak KLIC-5000, HP A1812A, HP L1812A, HP L1812B, Olympus Li-20B, (Samsung SLB-1137 และ 1037 เฉพาะตัวธรรมดาไม่ลงท้ายด้วย C หรือ D)	FUJI NP-60 และตามรายการแนบ
61	Fuji	NP-70	1150	yes	Finepix F20, F40fd, F45fd, F47fd	Panasonic CGA-S005E, CGA-S005, CGA-K/101, DMW-BCC12, Fuji NP-70, Ricoh DB-60, DB-65, Leica BP-DC2, BP-DC4, Pentax D-Li106	Panasonic CGA-S005E, CGA-S005, CGA-K/101, DMW-BCC12, Fuji NP-70, Ricoh DB-60, Leica BP-DC2, BP-DC4, Pentax D-Li106
62	Fuji	NP-80	1300	yes	Finepix 4800, Finepix 4900, Finepix 6800, Finepix 6900, MX-1700, MX-2700, MX-2900, MX-4900	Fuji NP-80, Kodak KLIC-3000, Ricoh DB-20, Toshiba PDR-bT1, Toshiba PDR-bT2, Kyocera (Yashica) BP-1100R, Sanyo UR-211	FUJI NP-80 และตามรายการแนบ
63	Fuji	NP-85	1700	yes	FinePix S1, FinePix SL300, SL305, SL280, SL260, SL240, FinePix SL1000		
64	Fuji	NP-95	1800	yes	Finepix F30, F31FD, FinePix REAL 3D W1, FinePix X100 / F31fd, X-S1, X100S, FUJIFILM X100T, FUJIFILM X30, X70	Ricoh DB-90, Fuji-NP-95 แทนได้	Ricoh DB-90, Fuji-NP-95 แทนได้
65	Fuji	NP-100		yes	MX-600, MX-700, MX-9, DX-9, DS-260HD	กล้องรุ่นค่อนข้างเก่า	
66	Fuji	NP-120	1800	yes	Finepix 603, M603, F10, F11	Fuji NP-120, Ricoh DB-43, Pentax D-Li7	Fuji NP-120, Ricoh DB-43, Pentax D-Li7
67	Fuji	NP-140	1150	yes	FinePix S100fs S200, Finepix S200EXR / S205EXR,	เปิดตัว มกราคม2008 พร้อมรุ่น F100FS	
68	Fuji	NP-150	1500	yes	Finepix S5 Pro	เปิดตัวพร้อมกล้องรุ่น S5 Pro รูปร่างลักษณะเหมือน Nikon EN-EL3e แต่ chip ข้างในต่างกัน ใช้แทนกันไม่ได้	
69	Fuji	NP-F510	1300	yes	DS-220, DS-300, DS-330, DS-560, DS-565	เป็นแบตเตอรี่ตัวเดียวกับ Sony NP-F550 L Series	
70	Fuji	NP-T125		No	FUJIFILM GFX 50S		
71	Fuji	NP-W126	1260	yes	FUJIFILM X-Pro2 , X-Pro1 , X-T2 , X-T1 , X-T20 , X-T10 , X-E2S , X-E2 , X-E1 , X-M1 , X-A3 , X-A2 , X-A1 , X-A10 , X100F FinePix HS50EXR , HS30EXR , HS33EXR	NP-W126, NP-W126S(รุ่นนี้ถ่ายต่อเรื่องได้หลายภาพกว่า)	

No	Brand	Model	cap	OSKA	V.640 (15-11-2018) For Camera Models	Battery Equivalent	Charger Equivalent
72	Fuji	NP-W126S	1260	N/A	X-T20, เหมือน NP-W126	NP-W126, NP-W126S(รุ่นนี้ถ่ายต่อเรื่องได้หลายภาพกว่า)	
73	GoPro	AHDBT-001	1100	no	ALL HD HERO Original, HD HERO2 Professional Cameras	AHDBT-001, 002	ชาร์จผ่านกล่องหรือ VERSA Charger
74	GoPro	AHDBT-201	1100	yes	GoPro HD HERO3, HERO3+	AHDBT-201, 301, 302 (กล่องรุ่นนี้ใช้ GoPro Bacpac ร่วมกับรุ่น 3, 4 ได้)	ชาร์จผ่านกล่องหรือ VERSA Charger
75	GoPro	AHDBT-301	1050	no	GoPro HD HERO3, HERO3+	AHDBT-201, 301, 302 (กล่องรุ่นนี้ใช้ GoPro Bacpac ร่วมกับรุ่น 3, 4 ได้)	ชาร์จผ่านกล่องหรือ VERSA Charger
76	GoPro	AHDBT-302	1180	yes	GoPro HD HERO3, HERO3+	AHDBT-201, 301, 302 (กล่องรุ่นนี้ใช้ GoPro Bacpac ร่วมกับรุ่น 3, 4 ได้)	ชาร์จผ่านกล่องหรือ VERSA Charger
77	GoPro	AHDBT-401	1160	yes	GoPro HD HERO4 (Black, Silver All)	AHDBT-401 (กล่องรุ่นนี้ใช้ GoPro Bacpac ร่วมกับรุ่น 3, 4 ได้)	ชาร์จผ่านกล่องหรือ VERSA Charger
78	Kodak	KLIC-3000	1100	yes	DC 4800	Fuji NP-80, Kodak KLIC-3000, Ricoh DB-20, Toshiba PDR-bT1, Toshiba PDR-bT2, Kyocera (Yashica) BP-1100R, Sanyo UR-211	FUJI NP-80 และตามรายการแนบ
79	Kodak	KLIC-5000	1050	yes	LS633, LS420, LS443, LS743, LS753, DX6490, DX7630, Easyshare One, Z730	Fuji NP-60, Casio NP-30, Panasonic VW-VBA10, Panasonic CGA-S301(A), Pentax D-Li12, Ricoh DB-40, Toshiba PDR-BT3, Kodak KLIC-5000, HP A1812A, HP L1812A, HP L1812B, Olympus Li-20B, (Samsung SLB-1137 และ 1037 เฉพาะตัวธรรมดาไม่ลงท้ายด้วย C หรือ D)	FUJI NP-60 และตามรายการแนบ
80	Kodak	KLIC-5001	1700	yes	DX6490, DX7590, DX7630, DX7440, Z7590, Z730, Z760, P850, P880, P712	Sanyo DB-L50, Kodak KLIC-5001	Kodak KLIC-5001, KLIC-5000
81	Kodak	KLIC-7000	730	yes	LS755, KODAK SLICE Touchscreen Camera	เปิดตัว กันยายน 2004 พร้อมกับรุ่น LS755	
82	Kodak	KLIC-7001	840	yes	Kodak Easyshare V550, V570, V610, V705, M753, M763, M853, M863, M893 IS, M1063, M320, M340	เปิดตัว พฤษภาคม 2548 พร้อมรุ่น V550	
83	Kodak	KLIC-7002	660	yes	Easyshare V530, Easyshare V603	เปิดตัว พฤษภาคม 2548 พร้อมรุ่น V530	
84	Kodak	KLIC-7003	1150	yes	Easyshare V803, V1003, M380	เปิดตัว มกราคม 2550 พร้อมรุ่น V803, V1003	
85	Kodak	KLIC-7004	1000	yes	Easyshare V1073, V1233, V1253, V1273, M1033, KODAK PLAYSPORT Video Camera / Zx3	ใช้ Kodak KLIC-7004, FujiFilm NP-50, Pentax D-Li68, Pentax D-Li122 แทนได้	Kodak KLIC-7004, FujiFilm NP-50, Pentax D-Li68, Pentax D-Li122
86	Kodak	KLIC-7005	700	yes	Easyshare C763	เทียบเท่า Fuji NP-40, Kodak KLIC-7005, Samsung SLB-0737, Pentax D-Li85, Ricoh D-Li8 (เอา Panasonic CGA-S004 มาตัดตมที่หัวออกจะสามารใช้แทน FUJI- NP-40 ได้)	Kodak KLIC-7005, Samsung SLB-0737, Pentax D-Li85, Ricoh D-Li8, FUJI NP-40
87	Kodak	KLIC-7006	740	yes	Easyshare M883, M873, EASYSHARE M550, Kodak EasyShare M575, Kodak EasyShare M580	สามารถใช้ Pentax D-Li108, D-Li63, Olympus Li-42B, Fuji NP-45, Fuji NP-45A, Fuji NP-45S, Kodak KLIC-7006, Nikon EN-EL10, and Casio NP-80 แทนได้	สามารถใช้ Pentax D-Li108, D-Li63, Olympus Li-42B, Fuji NP-45, Fuji NP-45A, Fuji NP-45S, Kodak KLIC-7006, Nikon EN-EL10, and Casio NP-80 แทนได้
88	Kodak	KLIC-8000	1780	yes	Easyshare Z612, Z712 IS, Z812 IS, Z1085 IS, Z8612 IS, Z1485 IS	Ricoh DB-50, Kodak KLIC-8000	Ricoh DB-50, Kodak KLIC-8000
89	Leica	14447	1800	no	Leica Digital Modul R	แบตเตอรี่แพคสำหรับ digital back Leica Digital Modul R	
90	Leica	14464	1800	no	Leica M8, Leica M8.2, Leica M9	ของแท้123USD	
91	Leica	BP-DC1	1400	no	Digilux 1, Digilux 2	ตัวเดียวกับ Panasonic CGA-S602A/E, DMW-BL14	
92	Leica	BP-DC2	680	yes	D-LUX	Panasonic CGA-S001(A/E), CGR-S001, DMW-BCA7, Leica BP-DC2	Panasonic CGA-S001(A/E), CGR-S001, DMW-BCA7, Leica BP-DC2
93	Leica	BP-DC3	1500	no	Digilux 3	แบตเตอรี่เดียวกับ Panasonic CGA-S603	
94	Leica	BP-DC4	1150	yes	D-LUX 2, C-LUX 1, D-LUX 3, D-LUX 4	Panasonic CGA-S005E, CGA-S005, CGA-K/101, DMW-BCC12, Fuji NP-70, Ricoh DB-60, DB-65, Leica BP-DC2, BP-DC4, Pentax D-Li106	Panasonic CGA-S005E, CGA-S005, CGA-K/101, DMW-BCC12, Fuji NP-70, Ricoh DB-60, Leica BP-DC2, BP-DC4, Pentax D-Li106
95	Leica	BP-DC5	710	yes	V-Lux 1	Leica BP-DC5, Panasonic CGA-S006, DMW-BMA7	Leica BP-DC5, Panasonic CGA-S006, DMW-BMA7
96	Leica	BP-DC6	1000	yes	C-Lux2, C-Lux3	Panasonic CGA-S008, DMW-BCE10, VW-VBJ10, Leica BP-DC6, Ricoh DB-70	Panasonic CGA-S008, DMW-BCE10, VW-VBJ10, Leica BP-DC6, Ricoh DB-70

No	Brand	Model	cap	OSKA	V.640 (15-11-2018) For Camera Models	Battery Equivalent	Charger Equivalent
97	Leica	BP-DC7	895		LEICA V-Lux 20, V-LUX 30	Panasonic DMW-BCG10, Leica BP-DC7	Panasonic DMW-BCG10, Leica BP-DC7
98	Leica	BP-DC8	1600		Leica X Vario, Leica X1, Leica X2		
99	Leica	BP-DC9	895		V-LUX3, V-LUX2	Leica BP-DC9, Panasonic DMW-BMB9, DMW-BMB9E	Leica BP-DC9, Panasonic DMW-BMB9, DMW-BMB9E
100	Leica	BP-DC10	1250	Yes	D-LUX5	ใช้ Panasonic DMW-BCJ13 แทนได้ หรืออาจจะใช้ Code อื่นๆเช่น BP-DC10E, BP-DC10, BP-DC10-E, BP-DC10-U	
101	Leica	BP-DC13	985		Leica T (Typ 701)		
102	Leica	NP-80		yes	Leica Digilux Zoom	ตัวเดียวกับ Fuji NP-80	
103	Nikon	EN-1	1200	no	E2, E2s, E2N, E2Ns	Specifications applicable to Fujix / Fuji DS 505/515 Model. Please also refer to Nikon E2N/E2Ns section for more updates relating to the few enhancement on the 505A and 515A	
104	Nikon	EN4	2000	no	D1, D1X, D1H	NiMH สำหรับกล้อง Digital SLR รุ่นสูงของ Nikon	
105	Nikon	EN-EL1	650	yes	Coolpix 775, Coolpix 880, Coolpix 885, Coolpix 995, Coolpix 4300, Coolpix 4500, Coolpix 5000, Coolpix 5700, Coolpix 5400, Coolpix 8700, Coolpix 4800, S4300	Minolta NP-800, Nikon EN-EL1	Minolta NP-800, Nikon EN-EL1
106	Nikon	EN-EL2	1000	yes	Coolpix 2500, Coolpix 3500, Coolpix SQ		
107	Nikon	EN-EL3	1400	no	D100, D70, D70s, D50		
108	Nikon	EN-EL3a	1500	yes	เหมือน Nikon EN-EL3	เหมือน EN-EL3 แต่ความจุสูงกว่า เปิดตัวกลางปี 2005 พร้อมกล้องรุ่น D70s และ D50	
109	Nikon	EN-EL3e	1500	yes	D50, D70, D70s, D80, D90, D100, D200, D300, D300S, D700, เหมือน Nikon EN-EL3	รูปทรงเกือบเหมือน EN-EL3 และ EN-EL3a แต่มี 3 ขั้ว และระบบนอกไฟที่เหลือ ใช้กับกล้อง D200 ได้ และใช้กับกล้องรุ่นอื่นที่ใช้ EN-EL3 ได้ แต่กล้องตั้งแต่ D200 ขึ้นมาใช้ EN-EL3 และ 3a ไม่ได้ ราคาคุณย 2600 บาท (มกรา 2006)	
110	Nikon	EN-EL4	2000	no	Nikon D2H, D2X, D2Hs, D2Xs, D3, D3x /D3S	ของแท้ราคา 7400 (เมษายน 47)	
111	Nikon	EN-EL4a	2500	no	เหมือน EN-EL4	เหมือน EN-EL4 แต่ปรับปรุงความจุให้สูงขึ้น เปิดตัว มิถุนายน 2006 พร้อมกล้องรุ่น D2Xs	
112	Nikon	EN-EL5	1100	yes	Coolpix 3700, Coolpix 4200, Coolpix 5200, Coolpix 5900, Coolpix 7900, Coolpix P3, Coolpix P4, Coolpix S10, Coolpix P5000, Coolpix P5100, Coolpix P80, Coolpix P6000, Coolpix P90, COOLPIX P500, COOLPIX P100, COOLPIX P510, P520, COOLPIX P530, COOLPIX S3500	ของแท้ราคา 1400 (เมษายน 47)	
113	Nikon	EN-EL7	1100	no	Nikon Coolpix 8800, Coolpix 8400	เปิดตัว กันยายน 2004 พร้อมกับรุ่น Coolpix 8400/8800	
114	Nikon	EN-EL7e	1100	no	Nikon Coolpix 8800, Coolpix 8400	เหมือนรุ่น EN-EL7 แต่มีปุ่มกดเช็คระดับไฟ	
115	Nikon	EN-EL8	730	yes	Nikon Coolpix S1, S2, S3, P1, P2, S5, S6, S7, S7c, S8, S9, S50, S50c, S51c, S51, S52, S52c	เปิดตัว มีนาคม 2548 พร้อมรุ่น S1	
116	Nikon	EN-EL9	1000	yes	D40, D40x, D60, D3000, D5000	EN-EL9, EN-EL9a (ความจุสูงขึ้น)	EN-EL9
117	Nikon	EN-EL9a	1080	no	D40, D40x, D60, D3000, D5000	EN-EL9, EN-EL9a (ความจุสูงขึ้น)	EN-EL9
118	Nikon	EN-EL10	740	yes	Coolpix S200, Coolpix S210, Coolpix S500, Coolpix P50, Coolpix S700, Coolpix S510, Coolpix S520, Coolpix S570, Coolpix S600, Coolpix S60, Coolpix S80, Coolpix S230, Coolpix S225, Coolpix S220, COOLPIX S5100, COOLPIX S4000, COOLPIX S3000	สามารถใช้ Pentax D-Li108, D-Li63, Olympus Li-42B, Fuji NP-45, Fuji NP-45A, Fuji NP-45S, Kodak KLIC-7006, Nikon EN-EL10, and Casio NP-80 แทนได้	สามารถใช้ Pentax D-Li108, D-Li63, Olympus Li-42B, Fuji NP-45, Fuji NP-45A, Fuji NP-45S, Kodak KLIC-7006, Nikon EN-EL10, and Casio NP-80 แทนได้
119	Nikon	EN-EL11	680	yes	Coolpix S550, Coolpix S560, COOLPIX S01 (Built in Battery เฉพาะรุ่นนี้ถอดเปลี่ยนเองไม่ได้)	Olympus Li-60B, Nikon EN-EL11, Pentax D-li78	Olympus Li-60B, Nikon EN-EL11, Pentax D-li78

No	Brand	Model	cap	OSKA	V.640 (15-11-2018) For Camera Models	Battery Equivalent	Charger Equivalent
120	Nikon	EN-EL12	1050	yes	Coolpix A900, Coolpix AW100, AW100s, AW110, AW120, AW130 Coolpix P300, P310, P330, P340 Coolpix S31, S70, Coolpix S610, S610c, S620, S630, S640, S710, S800c, Coolpix S1000PJ, S1100PJ, S1200PJ Coolpix S6000, COOLPIX S6100, S6150, S6200, S6300, S8000, S8100, S8200, S9100, S9200, S9300, S9400, S9500, S9600, S9700, S9700s, S9900, KEYMISSION 360, KEYMISSION 170		EN-EL12, NB-5L (แทนได้เฉพาะแทน)
121	Nikon	EN-EL14	1030	yes	COOLPIX P7000, Digital SLR Camera D3100 /Digital SLR Camera D5100, Coolpix P7100 ,P7700, COOLPIX P7800, D3200, D3300, D5200, D5300, DF		
122	Nikon	EN-EL14a	1230		D5500, D5600 D5200 - Firmware C: 1.01 or later D3200 - Firmware C: 1.02 or later D3300, D3400 D5100 - Firmware A: 1.02/ B: 1.01 or later D5200, D5300, D5500 D3100 - Firmware A :1.02/ B 1.01 or later COOLPIX P7700 - Firmware version 1.3 or later COOLPIX P7000 or P7100 - Although firmware enabling support for the EN-EL14a will not be released COOLPIX P7800 - The camera already supports the EN-EL14a from the time it was initially released,	EN-EL14, EN-EL14a(ความจุมากขึ้น 20% กล้องรุ่นเก่าต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์ก่อน)	
123	Nikon	EN-EL15	1900	yes	D7000, Nikon1 V1, D750, D810, D810a, D800, D800E, D600, D610, D500, D7100, D7200,	เปิดตัววันที่ 16-9-53	
124	Nikon	EN-EL18	2000	no	NIKON D4	ใช้ EN-EL18, EN-EL18a แทนได้	
125	Nikon	EN-EL18a	2500	no	D4S, D5	ใช้ EN-EL18, EN-EL18a แทนได้	
126	Nikon	EN-EL19	700		COOLPIX A100, A300 COOLPIX S100, COOLPIX S33 COOLPIX S2500, S2600, S2700, S2750, S2800, COOLPIX S3100, S3200, S3300, S3400, S3500,S3600, S3700 COOLPIX S4100, S4150, S4200, S4300, S4400, COOLPIX S5200, S6400, S6500, S6600, S6900,	เปิดตัววันที่ 16-9-53	
127	Nikon	EN-EL20	1020	yes	Nikon1 J1, Nikon1 J2, Nikon1 J3, Nikon1 S1, Coolpix A, Nikon1 AW1	EN-EL20a, EN-EL20	EN-EL20a, EN-EL20
128	Nikon	EN-EL20a	1110		Nikon 1 V3, DL24-500 f/2.8-5.6 (Premium Compact)	EN-EL20a, EN-EL20	EN-EL20a, EN-EL20
129	Nikon	EN-EL21	1485		Nikon1 V2		
130	Nikon	EN-EL22	1010		Nikon1 J4, Nikon1 S2		
131	Nikon	EN-EL23	1850	no	COOLPIX P600, P610, P900 COOLPIX B700		
132	Nikon	EN-EL24	850		Nikon1 J5, DL18-50 f/1.8-2.8, DL24-85 f/1.8-2. (Premium Compact)		
133	Nikon	NP-500	1500	yes	Nikon VN-720, VN-730	กล้องวิดีโอรุ่นเก่าของ Nikon เป็นแบตเตอรี่ตัวเดียวกับ Sony NP-F550 L Series	
134	Olympus	BLH-1	1720	no	OM-D(E-M1 MK2)		
135	Olympus	PS-BLM1	1500	yes	E1, Evolt E-300, Evolt E-330, Evolt E-500, C-5060, C-7070, C-8080, E-510, E-520, E-30, E3	ใช้แบตเตอรี่ BLM5 แทนได้ แต่ ใช้แทนชาร์จรวมกันไม่ได้	ใช้ได้แต่รุ่น BLM1 เท่านั้น
136	Olympus	BLN-1	1220	Yes	OM-D(E-M1), E-M5, E-M5 Mark II, PEN E-P5, PEN-F	เปิดตัวพร้อมกล้องรุ่น OM-D ปี 2012 กล้อง Mirrorless ทรงย้อนยุค OM	
137	Olympus	PS-BLM5	1620	yes	E3, E30, E5,	ใช้แบตเตอรี่ BLM1 แทนได้ แต่ ใช้แทนชาร์จรวมกันไม่ได้	ใช้ได้แต่รุ่น BLM5 เท่านั้น
138	Olympus	PS-BLS1	1150	yes	E400, E410, E420, E450, E620, EP-1, EP-2, EP-L1, EP-L2	BLS1, BLS5, BLS50	BLS1, BLS5, BLS50

No	Brand	Model	cap	OSKA	V.640 (15-11-2018) For Camera Models	Battery Equivalent	Charger Equivalent
139	Olympus	PS-BLS5	1150	yes	E-PL1, E-PL1s, E-P1, E-P2, E-410, E-420, E-620, E-P3, E-PL3, E-PL5, E-PM2, E-PM1, E-PL6, E-PL2, STYLUS 1, E-M10	BLS1, BLS5, BLS50	BLS1, BLS5, BLS50
140	Olympus	PS-BLS50	1210		E-PL7, E-PL8, E-M10 Mark II	BLS1, BLS5, BLS50	BLS1, BLS5, BLS50
141	Olympus	Li-10B	1090	yes	C-50, C-60, C-70, C-5000, C-7000, Mju (มิจู) 20, Mju 300, Mju 400, Mju 410, Mju 500, Mju 600, Mju 800, Mju 810, Stylus 300, Stylus 400, Stylus 410, Stylus 500, Stylus 600, Stylus 800, Stylus 810, Mju Ferrari, Camedia X-1, Camedia X-2, C-760, C-765, C-770, D-590/C470, IR-500	Olympus Li-10B, Li-12B, Sanyo DB-L10	Olympus Li-10B, Li-12B, Sanyo DB-L10
142	Olympus	Li-12B	1230	yes	C-50, C-60, C-70, C-5000, C-7000, Mju (มิจู) 20, Mju 300, Mju 400, Mju 410, Mju 500, Mju 600, Mju 800, Mju 810, Stylus 300, Stylus 400, Stylus 410, Stylus 500, Stylus 600, Stylus 800, Stylus 810, Mju Ferrari, Camedia X-1, Camedia X-2, C-760, C-765, C-770, D-590/C470, IR-500, Mju 1000, Stylus 1000, FE200, FE-45	Olympus Li-10B, Li-12B, Sanyo DB-L10	Olympus Li-10B, Li-12B, Sanyo DB-L10
143	Olympus	LI-20B	1035	yes	AZ-1, AZ-2, Olympus Ferrari Digital Model 2004	Fuji NP-60, Casio NP-30, Panasonic VW-VBA10, Panasonic CGA-S301(A), Pentax D-Li12, Ricoh DB-40, Toshiba PDR-BT3, Kodak KLIC-5000, HP A1812A, HP L1812A, HP L1812B, Olympus Li-20B, (Samsung SLB-1137 และ 1037 เฉพาะตัวธรรมดาไม่ลงท้ายด้วย C หรือ D)	FUJI NP-60 และตามรายการแนบ
144	Olympus	Li-30B	645	yes	Olympus Mju-Mini, Stylus Verve, Mju Mini-S, Stylus Verve-S		
145	Olympus	Li-40B	660	yes	Olympus FE-5500, IR-300, D-630, SP-700	เปิดตัว กุมภาพันธ์ 2548 พร้อมกับ Olympus FE-5500	
146	Olympus	Li-42B	740	yes	STYLUS Tough TG-310, TG-320, STYLUS Smart VH-210, VG-180, VG-165 Stylus 550WP, Stylus 700, Stylus 720SW, Stylus 725 SW, Stylus 730, Stylus 760, Stylus 740, Stylus 750, Stylus 770 SW, Stylus 830, Stylus 840, Stylus 1200, Stylus 7000, Mju 550 WP, Mju 700, Mju 720SW, Mju 725 SW, Mju 730, Mju 740, Mju 750, Mju 760, Mju 770 SW, Mju 780, Stylus 780, Mju 820, Stylus 820, Mju 830, Mju 840, Mju 850 SW, Mju 790 SW, Mju 795 SW, Mju 1040, Mju 1050 SW, Mju 1060, Mju 1070, Mju 1200, Mju Tough 3000, Mju 5000, Mju 5010, Mju 7000, Mju 7010, Mju 7020, Mju 7030, Mju 7040, X-15, FE20, FE-150, FE 190, FE 230, FE 240, FE 250, FE 280, FE 290, FE 300, FE 320, FE 340, FE 350, FE 360, FE-3000, FE-3010, FE 4000, FE 4010, FE 4030, FE-5000, FE-5010, FE 5020, FE 5030, BENQ E1230, BENQ E1280, BENQ E1425, BENQ E1465, BENQ E1468, BENQ E1480, BENQ AE100, BENQ AE110, BENQ S1430, BENQ S1420, BENQ P1410, BENQ LT100,	สามารถใช้ Pentax D-LI108, D-Li63, Olympus Li-42B, Fuji NP-45, Fuji NP-45A, Fuji NP-45S, Kodak KLIC-7006, Nikon EN-EL10, and Casio NP-80 แทนได้	สามารถใช้ Pentax D-LI108, D-Li63, Olympus Li-42B, Fuji NP-45, Fuji NP-45A, Fuji NP-45S, Kodak KLIC-7006, Nikon EN-EL10, and Casio NP-80 แทนได้

No	Brand	Model	cap	OSKA	V.640 (15-11-2018) For Camera Models	Battery Equivalent	Charger Equivalent
147	Olympus	Li-50B	925	yes	MJU 1010, MJU 1020, MJU 1030 SW, MJU 9010, MJU Tough 6000, MJU Tough 6010, MJU Tough 6020, MJU 9000, MJU Tough 8000, MJU Tough 8010, Stylus 1010, Stylus 1020, Stylus Tough 6000, Stylus Tough 8000, Stylus 9000, STYLUS Tough TG-610, TG-620, TG-630, TG-810 Tough, TG-820, TG-830, TG-850 Tough, TG860, TG870 STYLUS SZ-10, SZ-14, SZ-15, SZ-16, SZ-20, SZ-30MR, STYLUS Traveller SZ-31MR, SH-21, SH-25MR, STYLUS Traveler SP-720UZ, SP-800UZ, SP-810UZ, STYLUS Smart VR-340, VR-360, VR-350, VR-370, VG-170, VH-410, VH-510, VH-520, Olympus XZ-1, Stylus XZ-10,	Olympus Li-50B, Pentax D-Li92, Ricoh DB-100, Panasonic VW-VBX090	Olympus Li-50B, Pentax D-Li92, Ricoh DB-100, Panasonic VW-VBX090
148	Olympus	Li-60B	680	yes	FE370	Olympus Li-60B, Nikon EN-EL11, Pentax D-li78	Olympus Li-60B, Nikon EN-EL11, Pentax D-li78
149	Olympus	Li-70B	650	yes	FE-4020, FE-4040, VG-130, VG-140, VG-160, VG-150		
150	Olympus	Li-80B	650	yes	T-100	T-100 อยู่ในกลุ่มเดียวกับ FE Series สามารถใช้ Minolta NP-900 หรือ Li-80B แทนได้	
151	Olympus	Li-90B	1270	no	Olympus Tough TG-1, STYLUS Tough TG-2, Creator XZ-2, STYLUS Traveller SH50MR, SH-50 iHS	Olympus Li-90B, Olympus Li-92B	Olympus Li-90B, Olympus Li-92B
152	Olympus	Li-92B	1350	no	SH-1, SH-2, SP-100EE, TG-3 Tough, TG4	Olympus Li-90B, Olympus Li-92B	Olympus Li-90B, Olympus Li-92B
153	Panasonic	CGA-DU07	680	yes	NV-GS10, NV-GS25, NV-GS27, NV-GS30, NV-GS33, NV-GS35, NV-GS37, NV-GS40, NV-GS44, NV-GS50, NV-GS57, NV-GS70, NV-GS75, NV-GS100, NV-GS120, NV-GS150, NV-GS180, NV-GS200, NV-GS230, NV-GS250, NV-GS280, NV-GS300, NV-GS320, NV-GS400, NV-GS500, PV-GS50, PV-GS50S, PV-GS55, PV-GS70, PV-GS120, PV-GS200, VDR-M30, VDR-M50, VDR-M70, VDR-D150GC, VDR-D160GC, VDR-D250GC, SDR-20, SDR-H250	ตัวเดียวกับ Panasonic VW-VBD070 เรียกว่า แบตเตอรี่ series 10 ใช้ได้ 02:15 ชั่วโมง	
154	Panasonic	CGA-DU14	1360	yes	เหมือน Panasonic CGA-DU07	ตัวเดียวกับ Panasonic VW-VBD140 เรียกว่าแบตเตอรี่ series 10 ใช้ได้ 04:30 ชั่วโมง	
155	Panasonic	CGA-DU21	2040	yes	เหมือน Panasonic CGA-DU07	ตัวเดียวกับ Panasonic VW-VBD210 เรียกว่าแบตเตอรี่ series 10 ใช้ได้ 06:45 ชั่วโมง	
156	Panasonic	CGA-S/106C	740		Panasonic Lumix DMC-F3, DMC-F4, DMC-FH20, DMC-FH22, DMC-FP8, DMC-FS4, DMC-FS6, DMC-FS7, DMC-FS8, DMC-FS9, DMC-FS10, DMC-FS11, DMC-FS12, DMC-FS15, DMC-FS25, DMC-FS30, DMC-FS33, DMC-FS62, DMC-FT1, DMC-FT2, DMC-FX40, DMC-FX48, DMC-FX60, DMC-FX65, DMC-FX66, DMC-FX550, DMC-FX580, Lumix DMC-TS1	CGA-S/106C, DMW-BCF10, DMW-BCF10E	CGA-S/106C, DMW-BCF10, DMW-BCF10E
157	Panasonic	CGA-S004	710	yes	Lumix FX2, FX7	Panasonic CGA-S004, DMW-BCB7, (เอา S004 มาตัดคัมที่หัวแบตเตอรี่แล้วสามารถใช้แทน FUJI NP-40 ได้)	Panasonic CGA-S004, DMW-BCB7, (เอา S004 มาตัดคัมที่หัวแบตเตอรี่แล้วสามารถใช้แทน FUJI NP-40 ได้)
158	Panasonic	CGA-S005	1150	yes	Lumix FX8, FX9, LX1, FX01, L1, FX50, FX07, FX3, LX2, FX10, FX100, FX12, FS2, LX3, FX150	Panasonic CGA-S005E, CGA-S005, CGA-K/101, DMW-BCC12, Fuji NP-70, Ricoh DB-60, DB-65, Leica BP-DC2, BP-DC4, Pentax D-Li106	Panasonic CGA-S005E, CGA-S005, CGA-K/101, DMW-BCC12, Fuji NP-70, Ricoh DB-60, Leica BP-DC2, BP-DC4, Pentax D-Li106
159	Panasonic	CGA-S006	710	yes	Lumix DMC-FZ18, Lumix DMC-FZ28, Lumix DMC-FZ30, Lumix DMC-FZ35, Lumix DMC-FZ38, Lumix DMC-FZ50, Lumix DMC-FZ7, Lumix DMC-FZ8	Leica BP-DC5, Panasonic CGA-S006, DMW-BMA7	Leica BP-DC5, Panasonic CGA-S006, DMW-BMA7
160	Panasonic	CGA-S007A/1B	1000	no	Lumix DMC-TZ1, DMC-TZ2, DMC-TZ3, DMC-TZ4, DMC-TZ5, DMC-TZ11, DMC-TZ15, DMC-TZ50.	Specเดียวกับ CGA-S007E	
161	Panasonic	CGA-S007E	1000	yes	Lumix TZ1, Lumix TZ2, Lumix TZ3, Lumix TZ4, Lumix TZ5	เปิดตัว เมษายน 2549 พร้อมรุ่น TZ1	

No	Brand	Model	cap	OSKA	V.640 (15-11-2018) For Camera Models	Battery Equivalent	Charger Equivalent
162	Panasonic	CGA-S008	1000	yes	Lumix FX30, Lumix FX33, Lumix FX55, SDR-S10, Lumix FS20, Lumix FS3, Lumix FS5, Lumix FX35, Lumix FX36, Lumix FX500, Lumix FX520, Lumix FX37	Panasonic CGA-S008, DMW-BCE10, VW-VBJ10, Leica BP-DC6, Ricoh DB-70	Panasonic CGA-S008, DMW-BCE10, VW-VBJ10, Leica BP-DC6, Ricoh DB-70
163	Panasonic	CGA-S101A/E	700	yes	Lumix DMC-F7	เทียบเท่า Panasonic DMW-BC7 [ของแท้ 1790 - มกราคม 2547]	
164	Panasonic	CGR-DU06	680	yes	เหมือน CGA-DU07		
165	Panasonic	DMW-BCE10E	1000	yes	DMC-FS20, Lumix FS3, DMC-FS5, Lumix DMC-FS20, Lumix DMC-FX30, Lumix DMC-FX33, Lumix DMC-FX35, Lumix DMC-FX36, Lumix DMC-FX38, Lumix DMC-FX500, Lumix DMC-FX520, Lumix DMC-FX55, SDR-S10, SDR-S7, SDR-S9EG-S, SDR-SW20, SDR-SW28 /Lumix DMC-FX30	Panasonic CGA-S008, DMW-BCE10, VW-VBJ10, Leica BP-DC6, Ricoh DB-70	Panasonic CGA-S008, DMW-BCE10, VW-VBJ10, Leica BP-DC6, Ricoh DB-70
166	Panasonic	DMW-BCF10E	940	yes	Lumix DMC-FX580, Lumix DMC-FX500, Lumix DMC-FX550 (Firmware V1.2), DMC-FX700, Lumix DMC-TS1, Lumix DMC-TS3/ DMC-FT3, Lumix DMC-FT1, Lumix DMC-FX48, Lumix DMC-FX40, FX-70, Lumix DMC-FS25, Lumix DMC-FS15, Lumix DMC-FS7, Lumix DMC-FS6, Lumix DMC-FS4DMC-F2 / F3 / FH1 / FH3 / FH20 / FH22 / FP8 / FS4 / FS7 / FS15 / FS42 / FS62 / FT1 / FT2 / FX65 / FX68	CGA-S/106C, DMW-BCF10, DMW-BCF10E	CGA-S/106C, DMW-BCF10, DMW-BCF10E
167	Panasonic	DMW-BCG10E	895	yes	DMC-ZS3, DMC-ZS1, DMC-ZS8/DMC-TZ18, DMC-TZ6, DMC-TZ8 (ZS5), DMC-TZ7, DMC-ZX1/ZR1, ZX3/ZR3 (ZR เป็นชื่อรุ่นในยุโรป), DMC-TZ10 (ZS7), DMC-TZ25 (ZS15), DMC-TZ30 (DMC-ZS20 GPS), Lumix TZ20 (ZS10 in the US)	เป็นแบตเตอรี่แบบ secure ID เปิดตัว มีนาคมพร้อมรุ่น ZS1/TZ6 เป็นแบตเตอรี่เดียวกับ DMW-BCG10, Leica BP-DC7	DMW-BCG10, Leica BP-DC7
168	Panasonic	DMW-BCH7E	695	yes	DMC-FP1,DMC-FP2, DMC-FP3, DMC-TS10/ DMC-FT10	ตัวอักษรที่ต่อท้ายเลขรุ่น หมายถึงสีของตัวเครื่อง	
169	Panasonic	DMW-BCJ13	1250	yes	DMC-LX5, DMC-LX7	ใช้แทน Leica BP-DC10 ได้	
170	Panasonic	DMW-BCK7	680	yes	DMC-FH2/DMC-FS16, DMC-FH4, DMC-FH5/DMC-FS18, DMC-FH6, DMC-FH7/FS22, DMC-FH8, DMC-FH25, FH24, FH27/FS37, FH25/FS35 , DMC FP5, FP7, DMC-FT25, DMC-FT30 DMC-FX78/DMC-FX77, FX80, DMC S1, S2, S3, S5 DMC-SZ1, DMC-SZ02, SZ5 DMC-TS20 (Lumix DMC-FT20), DMC-TS4 (Lumix DMC-FT4),	NCA-YN101H, DMW-BCK7	NCA-YN101H, DMW-BCK7
171	Panasonic	DMW-BCL7	690	no	DMC-XS1R , DMC-XS1W , DMC-XS1K , DMC-F5K , DMC-XS1PZW05 , DMC-FH10P , DMC-XS1PZK05 , DMC-XS1PZW10 , DMC-XS1PZK09 , DMC-XS1PZW13 , DMC-XS1PZK14 , DMC-XS1PZK15 , DMC-XS1PZK16 , DMC-XS1PZW04 , DMC-SZ8K , DMC-SZ3W , DMC-SZ3V , DMC-FH10K , DMC-SZ3K , DMC-FH10V, DMC-SZ9, DMC-SZ10		
172	Panasonic	DMW-BLC12E	1200	no	DMC-GH2, Lumix DMC-G5, DMC-G85 , DMC-FZ200, DMC-FZ300, DMC-FZ1000 , DMC-G6, DMC-G7, DMC-GX8	DMW-BLC12	DMW-BLC12
173	Panasonic	DMW-BLD10E	1010	yes	LUMIX DMC - GF2, Lumix DMC-G3, DMC-GX1		
174	Panasonic	DMW-BLE9	940	Yes	LUMIX DMC-GF3, DMC-GF5	เปิดตัว มิถุนายน 2554	
175	Panasonic	DMW-BLG10	1025		Lumix DMC-GX7, DMC-GF6, DMC-GX85 , DMC-LX100, DMC-TZ110, DMC-TZ80	DMC-GX7	
176	Panasonic	DMW-BLH7	680	yes	DC-GF9 , DMC-GM1, DMC-GM5, DMC-GF7, DMC-GF8 , Lumix DMC-GX7C, DMC-LX10		
177	Panasonic	DMW-BM7	680	yes	DMC-FZ10, DMC-FZ1, DMC-FZ2, DMC-FZ3, DMC-FZ15, DMC-FZ20	DMW-BM7, CGA-S002A	DMW-BM7, CGA-S002A
178	Panasonic	DMW-BMA7	710	yes	Lumix DMC-FZ18, Lumix DMC-FZ28, Lumix DMC-FZ30, Lumix DMC-FZ35, Lumix DMC-FZ38, Lumix DMC-FZ50, Lumix DMC-FZ7, Lumix DMC-FZ8	Leica BP-DC5, Panasonic CGA-S006, DMW-BMA7	Leica BP-DC5, Panasonic CGA-S006, DMW-BMA7
179	Panasonic	DMW-BMB9E	895	yes	FZ100, DMC-FZ45, FZ40, FZ48, Lumix DMC-FZ150, LUMIX DMC-FZ60 (Lumix DMC-FZ62), DMC-FZ70/ DMC-FZ72,	Leica BP-DC9, Panasonic DMW-BMB9, DMW-BMB9E	Leica BP-DC9, Panasonic DMW-BMB9, DMW-BMB9E

No	Brand	Model	cap	OSKA	V.640 (15-11-2018) For Camera Models	Battery Equivalent	Charger Equivalent
180	Pentax	D-Li8	710	yes	Optio S, Optio S4, S4i, S5i, S5z,S6, Optio SV, Optio Svi, Optio WP, Optio Wpi, Optio T10, Optio W10, Optio A10, Optio A20, Optio A40, Optio S7, Optio W20, Optio T20, Optio A30	เทียบเท่า Fuji NP-40, Kodak KLIC-7005, Samsung SLB-0737, Pentax D-Li85, Ricoh D-Li8 (เอา Panasonic CGA-S004 มาตัดต่อที่หัวออกจะสามารถใช้แทน FUJI- NP-40 ได้)	Kodak KLIC-7005, Samsung SLB-0737, Pentax D-Li85, Ricoh D-Li8, FUJI NP-40
181	Pentax	D-Li50	1620	yes	K10D, K20D	Pentax D-Li50, Samsung SLB -1674	Pentax D-Li50, Samsung SLB -1674
182	Pentax	D-Li63	740	yes	Optio T30, M30, Optio M40, Optio W30, Optio V10	สามารถใช้ Pentax D-Li108, D-Li63, Olympus Li-42B, Fuji NP-45, Fuji NP-45A, Fuji NP-45S, Kodak KLIC-7006, Nikon EN-EL10, and Casio NP-80 แทนได้	สามารถใช้ Pentax D-Li108, D-Li63, Olympus Li-42B, Fuji NP-45, Fuji NP-45A, Fuji NP-45S, Kodak KLIC-7006, Nikon EN-EL10, and Casio NP-80 แทนได้
183	Pentax	D-Li68	1000	yes	Optio Z10, Optio S10, Optio A40, Optio S12, Pentax Q, Pentax Q7, Pentax Q10	ใช้ Kodak KLIC-7004, FujiFilm NP-50, Pentax D-Li68, Pentax D-Li122 แทนได้	Kodak KLIC-7004, FujiFilm NP-50, Pentax D-Li68, Pentax D-Li122
184	Pentax	D-Li72	700	yes	Optio Z10, Optio S10	เปิดตัว สิงหาคม 2007 พร้อมรุ่น Z10, S10 เป็นแบตเตอรี่เดียวกับ Minolta NP-700	
185	Pentax	D-li78	680	yes	Optio M50, Optio V20, Optio M60, Optio L50, L60, Optio V20, Optio W60, W80, Optio S1,	Olympus Li-60B, Nikon EN-EL11, Pentax D-li78	Olympus Li-60B, Nikon EN-EL11, Pentax D-li78
186	Pentax	D-Li85	680	yes	Optio E65	เทียบเท่า Fuji NP-40, Kodak KLIC-7005, Samsung SLB-0737, Pentax D-Li85, Ricoh D-Li8 (เอา Panasonic CGA-S004 มาตัดต่อที่หัวออกจะสามารถใช้แทน FUJI- NP-40 ได้)	Kodak KLIC-7005, Samsung SLB-0737, Pentax D-Li85, Ricoh D-Li8, FUJI NP-40
187	Pentax	D-li88	740	yes	Optio P70, Optio W90, Optio H90, Optio P80, Optio WS80	Pentax D-Li88, Sanyo DB-L80, VW-VBX070	Pentax D-Li88, Sanyo DB-L80
188	Pentax	D-Li90	1860	yes	Pentax K-5 (K5), K7, 645D, Pentax K-01, K-5II, K5IIs, Pentax K-3	เปิดตัวปี 2009	
189	Pentax	D-Li92	925	yes	X70, Optio RZ18, Optio WG-1 GPS, Optio RZ10, Optio I-10, WG-2, WG-3, RICOH WG-4 GPS, WG-5 GPS, WG-10, RICOH WG-20	Olympus Li-50B, Pentax D-Li92, Ricoh DB-100, Panasonic VW-VBX090	Olympus Li-50B, Pentax D-Li92, Ricoh DB-100, Panasonic VW-VBX090
190	Pentax	D-Li95	700		KONICA MINOLTA DiMAGE X1 PENTAX Optio E75, Optio E85, Optio M85 SAMSUNG Digimax i6 PMP, Digimax L50, Digimax L60, Digimax L80, i70, i70S, L700, L700S, L73, NV3, NV5, NV7	samsung SLB-0837, Minolta NP-1	
191	Pentax	D-Li106	1250		Pentax X90, MX-1	Panasonic CGA-S005E, CGA-S005, CGA-K/101, DMW-BCC12, Fuji NP-70, Ricoh DB-60, DB-65, Leica BP-DC2, BP-DC4, Pentax D-Li106	Panasonic CGA-S005E, CGA-S005, CGA-K/101, DMW-BCC12, Fuji NP-70, Ricoh DB-60, Leica BP-DC2, BP-DC4, Pentax D-Li106
192	Pentax	D-Li108	720		Optio RS1500, Optio RS1000, Optio LS465	สามารถใช้ Pentax D-Li108, D-Li63, Olympus Li-42B, Fuji NP-45, Fuji NP-45A, Fuji NP-45S, Kodak KLIC-7006, Nikon EN-EL10, and Casio NP-80 แทนได้	สามารถใช้ Pentax D-Li108, D-Li63, Olympus Li-42B, Fuji NP-45, Fuji NP-45A, Fuji NP-45S, Kodak KLIC-7006, Nikon EN-EL10, and Casio NP-80 แทนได้
193	Pentax	D-Li109	1050		Pentax K-r (Pentax Kr), K-30, K-50, K-S2		
194	Pentax	D-Li122	1000		Optio VS20	ใช้ Kodak KLIC-7004, FujiFilm NP-50, Pentax D-Li68, Pentax D-Li122 แทนได้	Kodak KLIC-7004, FujiFilm NP-50, Pentax D-Li68, Pentax D-Li122
195	Ricoh	DB-20		yes	RDC6000, RDC i700, RDC i500, RDC 7, Caplio RR1	Fuji NP-80, Kodak KLIC-3000, Ricoh DB-20, Toshiba PDR-bT1, Toshiba PDR-bT2, Kyocera (Yashica) BP-1100R, Sanyo UR-211	FUJI NP-80 และตามรายการแนบ
196	Ricoh	DB-40	1050	yes	Caplio RR10, RR30	Fuji NP-60, Casio NP-30, Panasonic VW-VBA10, Panasonic CGA-S301(A), Pentax D-Li12, Ricoh DB-40, Toshiba PDR-BT3, Kodak KLIC-5000, HP A1812A, HP L1812A, HP L1812B, Olympus Li-20B, (Samsung SLB-1137 และ 1037 เฉพาะตัวธรรมดาไม่ลงท้ายด้วย C หรือ D)	FUJI NP-60 และตามรายการแนบ

No	Brand	Model	cap	OSKA	V.640 (15-11-2018) For Camera Models	Battery Equivalent	Charger Equivalent
197	Ricoh	DB-43	1800	yes	Caplio RR10, RR30, Caplio G3 ,Caplio Pro G3, Caplio G4, Caplio G4 wide, Caplio RX, Caplio GX, Caplio GX8, Caplio 500G Wide, Caplio 500SE, 300G	Fuji NP-120, Ricoh DB-43, Pentax D-Li7	Fuji NP-120, Ricoh DB-43, Pentax D-Li7
198	Ricoh	DB-50	1520	yes	Caplio R1, R1V, RZ1, R2, R2s	Ricoh DB-50, Kodak KLIC-8000	Ricoh DB-50, Kodak KLIC-8000
199	Ricoh	DB-60	1150	yes	GR Digital IV, GR Digital III, GR Digital II, GR Digital, GX200, GX100, R3 R30, R4, R40, R5, G600, G700SE, G700	Panasonic CGA-S005E, CGA-S005, CGA-K/101, DMW-BCC12, Fuji NP-70, Ricoh DB-60, DB-65, Leica BP-DC2, BP-DC4, Pentax D-Li106	Panasonic CGA-S005E, CGA-S005, CGA-K/101, DMW-BCC12, Fuji NP-70, Ricoh DB-60, Leica BP-DC2, BP-DC4, Pentax D-Li106
200	Ricoh	DB-65	1250	yes	เหมือน DB-60, Ricoh GR, GR11, WG-M1	Panasonic CGA-S005E, CGA-S005, CGA-K/101, DMW-BCC12, Fuji NP-70, Ricoh DB-60, DB-65, Leica BP-DC2, BP-DC4, Pentax D-Li106	Panasonic CGA-S005E, CGA-S005, CGA-K/101, DMW-BCC12, Fuji NP-70, Ricoh DB-60, Leica BP-DC2, BP-DC4, Pentax D-Li106
201	Ricoh	DB-70	1000	yes	Caplio R7, Caplio R6, Caplio R8, CX1,CX2, R10	Panasonic CGA-S008, DMW-BCE10, VW-VBJ10, Leica BP-DC6, Ricoh DB-70	Panasonic CGA-S008, DMW-BCE10, VW-VBJ10, Leica BP-DC6, Ricoh DB-70
202	Ricoh	DB-80	680	no	Caplio R50	ใช้แทนชาร์จรุ่น BJ-8	
203	Ricoh	DB-90	1700		RICOH GXR,	Ricoh DB-90, Fuji-NP-95 แทนได้	Ricoh DB-90, Fuji-NP-95 แทนได้
204	Ricoh	DB-100	950	yes	CX3, CX4, CX5, CX6, RICOH PX	Olympus Li-50B, Pentax D-Li92, Ricoh DB-100, Panasonic VW-VBX090	Olympus Li-50B, Pentax D-Li92, Ricoh DB-100, Panasonic VW-VBX090
205	Ricoh	NP-500	1500	yes	R87H	ตัวเดียวกับ Sony NP-F550 L Series	
206	Samsung	BP-70A	740	yes	ST30 (EC-ST30ZZDDPTH), ST65 (EC-ST65ZZDDSTH), ST88, ST95 (EC-ST95ZZDDLTH), ES65, ES70, ES75 (EC-ES75ZZDDSTH), ES80 (EC-ES80ZZDDSTH), ES90, ES95, PL20 (EC-PL20ZZDDRTH), PL80, PL100, SL50, SL600, SL630,ST100, PL150, ES75, PL90, PL101, PL120, PL170, Multiview MV800 (EC-MV800ZZDDLTH), Samsung WP10 (EC-WP10ZZDDBTH), ST72, ST77(EC-ST77ZZHDRTH), ST66(EC-ST66ZZHDBTH), DV100, ST150F, WB30F		
207	Samsung	BP-88A	880	yes	SAMSUNG DV200, SAMSUNG DV300, SAMSUNG DV300F		
208	Samsung	BP-88B	880		MV900F		
209	Samsung	BP-85A	850	no	HMX10, HMX20, MX10, WB120, SH100 (EC-SH100ZZDDBTH), PL210 (EC-PL210ZZDDSTH),	บางที่เรียกชื่อว่า EA-BP85A	
210	Samsung	BP1030	1030	yes	NX200, NX1000, NX1100, NX210, GALAXY NX	ใช้แบตเตอรี่ BP1030 เท่านั้น	ต้องใช้ที่ชาร์จของ BP1030 เท่านั้น
211	Samsung	BP1130	1130	no	NX2000, NX300	ใช้แบตเตอรี่ BP-1130 เท่านั้น	ต้องใช้ที่ชาร์จของ BP1130 เท่านั้น
212	Samsung	BP1310	1300	yes	NX5, NX10, NX20, NX100		
213	Samsung	BP1410	1410	no	NX30, WB2200F		
214	Samsung	IA-BP80W		no	SC-D382, SC-D385, SC-DX103, VP-DX105i, VP-DX100i		
215	Samsung	IA-BP85SW	850	no	VP-DX10		
216	Samsung	IA-BH125C	1250	no	HMX-R10		
217	Samsung	SB-L070G	700	no	VM-C5000, VP-D5000, VP-D5000i		
218	Samsung	SB-L110	1100	yes	SC-D20, SC-D21, SC-D23, SC-D24, SC-D27, SC-D31, SC-D33, SC-D34, SC-D39, SC-D453, SC-D455, SC-D55, SC-D60, SC-D67, SC-D70, SC-D73, SC-D75, SC-D77, SC-D80, SC-D86, SC-D87, SC-D93, SC-D955, SC-D99, SC-D130, SC-D180, SC-D190, SC-D903, SC-D5000 Duocam, SCD530, SCD590, VP-D7L, VP-D10, VP-D20, VP-D21, VP-D23, VP-D24, VP-D26, VP-D30, VP-D31, VP-D33, VP-D34, VP-D39, VP-D5000 Duocam, VP-D55, VP-D60, VP-D65, VP-D67, VP-D70, VP-D73, VP-D75, VP-D77, VP-D80, VP-D87, VP-D93, VP-D97, VP-D99, VP-D103, VP-D130, VP-D190, VP-D230, VP-D250, VP-D270, VP-D323, VP-D530, VP-D590, VP-D6050, VP-L610, VP-L700, SC-X105L	ก่อนกลาง ดูให้ดีๆ ตัวนี้ไม่เหมือน SB-L110A	
219	Samsung	SB-L110G	1300	no	เหมือน Samsung SB-L070G	ฐานเหมือน Samsung SB-L070G	

No	Brand	Model	cap	OSKA	V.640 (15-11-2018) For Camera Models	Battery Equivalent	Charger Equivalent
220	Samsung	SB-L160	1600	yes	SC-D6550 Duocam, SC-L520, SC-L530, SC-L550, SC-L600, SC-L610, SC-L630, SC-L650, SC-L700, SC-L710, SC-L750, SC-L770, SC-L810, SC-L860, SC-L870, SC-M51, SC-M52, SC-M53, SC-W61, SC-W62, SC-W71, SC-W73, SC-W80, SC-W87, VP-L500, VP-L520, VP-L530, VP-L550, VP-L600, VP-L610, VP-L630, VP-L650, VP-L700, VP-L710, VP-L750, VP-L770, VP-L800, VP-L850, VP-L860, VP-L870, VP-L900, VP-L906, V:-L907, VP-M50, VP-M51, VP-M52, VP-M53, VP-M54, VP-SD20, VP-SCD55, VP-W60, VP-W61, VP-W63, VP-W70, VP-W71, VP-W75, VP-W76, VP-W80, VP-W87, VP-W800U, VP-W90, VP-W97		
221	Samsung	SLB-07A	720	YES	ST50, TL100,ST500,ST550 /ST45 /PL151 /ST700	เปิดตัว กุมภาพันธ์ 2009 พร้อมรุ่น ST50	
222	Samsung	SLB-10A	1050	yes	L100, SL202, HZ30W, L210, L200, M110, SL620, SL102, EX1, SL502, CL80, HZ50W, SL420, TL240, SL720, ES55, WB5500, TL350, ES50, ES60, HZ10W, PL50, PL55, WB600, HZ35W, WB650, L110, WB550, PL65, PL70, ST5500, PL51, HZ15W, PL60, CL65, WB2000, WB1000, ST1000, ST5000, IT100, SL35, L310W, HZ25W, WB500, WB5000, SL310, SL820, WB1000, ES57, NV9, WB100, WB250F, NV9, WB750, WB800F, EX2F,	SLB-10A, SLB-11A (10A สั้นกว่าเล็กน้อย)	SLB-10A, SLB-11A
223	Samsung	SLB-11A	1130	yes	TL320, WB100 ,ST1000, ST5500, WB2000, EX1, WB650, WB700	SLB-10A, SLB-11A (10A สั้นกว่าเล็กน้อย)	SLB-10A, SLB-11A
224	Samsung	SLB-0637	660	no	Digimax L66	เปิดตัว กุมภาพันธ์ 2007 พร้อมรุ่น Digimax L77	
225	Samsung	SLB-0737	710	yes	เหมือน Samsung SLB-0837	เทียบเท่า Fuji NP-40, Kodak KLIC-7005, Samsung SLB-0737, Pentax D-Li85, Ricoh D-Li8 (เอา Panasonic CGA-S004 มาตัดต่อที่หัวออกจะสามารถใช้แทน FUJI- NP-40 ได้)	Kodak KLIC-7005, Samsung SLB-0737, Pentax D-Li85, Ricoh D-Li8, FUJI NP-40
226	Samsung	SLB-0837	860	yes	Digimax L50, Digimax i5, digimax i50, Digimax i6, NV7 OPS, NV3, L700, L73, i70	รูปร่างคล้ายๆกับ SLB-0737 แต่หนากว่า เปิดตัว มกราคม 2549 พร้อม Digimax i6 ไม่เหมือน 0837B ใช้แทนกันไม่ได้	
227	Samsung	SLB-0837B	840	yes	Digimax L70, OPS NV10, L83T, L201	ไม่เหมือน 0837 ใช้แทนกันไม่ได้	
228	Samsung	SLB-0937	900	yes	Digimax L730, L830, i4, NV4,i8	เปิดตัว July 2007 พร้อมรุ่น L830	
229	Samsung	SLB-0937C		no	Digimax i8	เปิดตัว มกราคม 2008 พร้อมรุ่น i8	
230	Samsung	SLB-1037	1000	yes	Digimax U-CA3, U-CA4, U-CA401, U-CA501, U-CA505, V700, V800	Fuji NP-60, Casio NP-30, Panasonic VW-VBA10, Panasonic CGA-S301(A), Pentax D-Li12, Ricoh DB-40, Toshiba PDR-BT3, Kodak KLIC-5000, HP A1812A, HP L1812A, HP L1812B, Olympus Li-20B, (Samsung SLB-1137 และ 1037 เฉพาะตัวธรรมดาไม่ลงท้ายด้วย C หรือ D)	FUJI NP-60 และตามรายการแนบ
231	Samsung	SLB-1137	1130	yes	เหมือน Samsung SLB-1037	Fuji NP-60, Casio NP-30, Panasonic VW-VBA10, Panasonic CGA-S301(A), Pentax D-Li12, Ricoh DB-40, Toshiba PDR-BT3, Kodak KLIC-5000, HP A1812A, HP L1812A, HP L1812B, Olympus Li-20B, (Samsung SLB-1137 และ 1037 เฉพาะตัวธรรมดาไม่ลงท้ายด้วย C หรือ D)	FUJI NP-60 และตามรายการแนบ
232	Samsung	SLB-1137B	1130	yes	เหมือน Samsung SLB-1037	Fuji NP-60, Casio NP-30, Panasonic VW-VBA10, Panasonic CGA-S301(A), Pentax D-Li12, Ricoh DB-40, Toshiba PDR-BT3, Kodak KLIC-5000, HP A1812A, HP L1812A, HP L1812B, Olympus Li-20B, (Samsung SLB-1137 และ 1037 เฉพาะตัวธรรมดาไม่ลงท้ายด้วย C หรือ D)	FUJI NP-60 และตามรายการแนบ
233	Samsung	SLB-1137C	1100	yes	Digimax i7	เปิดตัว มกราคม 2550 พร้อมรุ่น i7	
234	Samsung	SLB-1137D	1100	yes	i80, i85, i100, NV11, L74 Wide, NV24 HD, NV100 HD, NV40, ST10, PL10	เปิดตัว มกราคม 2550 พร้อม NV11, L74 Wide	
235	Samsung	SLB-1237	1280	yes	Digimax L55w, Digimax L85w	เป็นแบบเดือรีตัวเดียวกับ EPSON EU-94	
236	Samsung	SLB-1310	1300	no	NX10	NX10 เป็นกล้องแบบ MILC	

No	Brand	Model	cap	OSKA	V.640 (15-11-2018) For Camera Models	Battery Equivalent	Charger Equivalent
237	Sony	NP-500		yes	กล้องวิดีโอ CCD-SC5 CCD-SC6 CCD-SC7 CCD-SC8 CCD-TR1E CCD-TR3E CCD-TR8E CCD-TR18E CCD-TR3000E	แบตเตอรี่รุ่นนี้เป็น lithium ion รุ่นเก่า สามารถใช้ L series เช่น NP-F550 ใส่แทนได้	
238	Sony	NP-510		yes	เหมือน Sony NP-500	แบตเตอรี่รุ่นนี้เป็น lithium ion รุ่นเก่า สามารถใช้ L series เช่น NP-F550 ใส่แทนได้	
239	Sony	NP-520		yes	เหมือน Sony NP-500	แบตเตอรี่รุ่นนี้เป็น lithium ion รุ่นเก่า สามารถใช้ L series เช่น NP-F550 ใส่แทนได้	
240	Sony	NP55	1200	NO	CCD-20061, CCD-50E, CCD-F150, CCD-F201, CCD-F30, CCD-F33, CCD-F34, CCD-F35, CCD-F36, CCD-F38, CCD-F40, CCD-F45, CCD-F46, CCD-F50, CCD-F55, CCD-F56, CCD-F70, CCD-F77, CCD-M7, CCD-M7U, CCD-SC6E, CCD-SC8E, CCD-SP5, CCD-SP5Y, CCD-SP7, CCD-SP9, CCD-TR101, CCD-TR105, CCD-TR105E, CCD-TR150, CCD-TR205, CCD-TR21, CCD-TR23, CCD-TR30, CCD-TR3000E, CCD-TR31, CCD-TR33, CCD-TR36, CCD-TR380E, CCD-TR385E, CCD-TR4, CCD-TR40, CCD-TR400, CCD-TR44, CCD-TR45E, CCD-TR5, CCD-TR50, CCD-TR505K, CCD-TR50E, CCD-TR51, CCD-TR55, CCD-TR6, CCD-TR600, CCD-TR61, CCD-TR614, CCD-TR64, CCD-TR65, CCD-TR66, CCD-TR705E, CCD-GV9, CCD-GV9E, GV-U5, MVC-2000, MVC-5000	สูง 18.5mm ใช้ multi-fit แทนได้	
241	Sony	NP66	1400	NO	เหมือน Sony NP55	สูง 42mm	
242	Sony	NP66H	1800	NO	เหมือน Sony NP55	สูง 42mm	
243	Sony	NP68		NO	เหมือน Sony NP55		
244	Sony	NP-720		NO		แบตเตอรี่รุ่นนี้เป็น lithium ion รุ่นเก่า สามารถใช้ L series เช่น NP-F750 ใส่แทนได้	
245	Sony	NP-730		NO		แบตเตอรี่รุ่นนี้เป็น lithium ion รุ่นเก่า สามารถใช้ L series เช่น NP-F750 ใส่แทนได้	
246	Sony	NP77H	2400	NO	เหมือน Sony NP55	สูง 36mm	
247	Sony	NP80	2700	NO	เหมือน Sony NP55	สูง 36mm	
248	Sony	NP98	3600	NO	เหมือน Sony NP55	สูง 54mm [ของแท้ 2990 - กุมภาพันธ์ 2547]	
249	Sony	NP-FG1	960	NO	เหมือน BG1	G series 35.5x41.6x8.3mm รหัส BG1 จะไม่มีระบบ Infolithium, รหัส FG1 จะมี Infolithium มอกเวลาได้ ใช้ร่วมกับแท่นชาร์จรุ่น Sony NP-BN1, Casio NP-120 ได้	
250	Sony	NP-BG1	960	yes	DSC-N1, DSC-W30, DSC-W35, DSC-W50, DSC-W55, DSC-W70, DSC-W100, DSC-N2, DSC-W80, DSC-W90, DSC-W200, DSC-W300, DSC-W115, DSC-W120, DSC-W130, DSC-W150, DSC-W170, DSC-T100, DSC-T20, DSC-H9, DSC-H7, DSC-H3, DSC-H10, DSC-H50, DSC-W230, DSC-H20, DSC-W270, DSC-W290, DSC-W220, DSC-WX10, DSC-HX9V, DSC-H70, DSC-H90, DSC-H55, DSC-HX5V, DSC-HX10V, DSC-HX20V, DSC-HX30V, HDR-GW77VE/B,	G series 35.5x41.6x8.3mm รหัส BG1 จะไม่มีระบบ Infolithium, รหัส FG1 จะมี Infolithium มอกเวลาได้ ใช้ร่วมกับแท่นชาร์จรุ่น Sony NP-BN1, Casio NP-120 ได้	
251	Sony	NP-BD1	680	yes	DSC-N1, DSC-W30, DSC-W35, DSC-W50, DSC-W55, DSC-W70, DSC-W100, DSC-N2, DSC-W80, DSC-W90, DSC-W200, DSC-W300, DSC-W115, DSC-W120, DSC-W130, DSC-W150, DSC-W170, DSC-T100, DSC-T20, DSC-H9, DSC-H7, DSC-H3, DSC-H10, DSC-H50, DSC-W230, DSC-H20, DSC-W270, DSC-W290, DSC-W220, DSC-WX10	ใช้ NP-FT1 แทนได้	
252	Sony	NP-FD1	680	NO	DSC-T200, DSC-T70, DSC-T300, DSC-T2, DSC-T700, DSC-T77, DSC-T500, DSC-T90, DSC-T900, DSC-G3	เปิดตัวสิงหาคม 2007 พร้อมกับกล้องรุ่น DSC-T200 , T70 แบตรุ่น NP-FD1 ใช้แทน NP-BD1 ได้ แตกต่างกันตรงที่ FD1 จะมีระบบ Infolithium สามารถรายงาน จำนวนนาฬิกาที่เหลือได้ แต่ NP-BD1 จะแสดงเพียงรูป icon แบตเตอรี่เป็นปล้องบนหน้าจอเท่านั้น	
253	Sony	NP-FK1	970	NO	DSC-S750, DSC-S780, DSC-S980, DSC-S950	เปิดตัว มกราคม 2008 พร้อมรุ่น S750, S780 รุ่น FK1 จะมีระบบ infolithium BK1 จะไม่มี	
254	Sony	NP-BK1	970	yes	DSC-S750, DSC-S780, DSC-S980, DSC-S950	เปิดตัว มกราคม 2008 พร้อมรุ่น S750, S780 รุ่น FK1 จะมีระบบ infolithium BK1 จะไม่มี	

No	Brand	Model	cap	OSKA	V.640 (15-11-2018) For Camera Models	Battery Equivalent	Charger Equivalent
255	Sony	NP-BN1	630	yes	DSC-TX5, DSC-TX7, DSC-TX9, TX10, DSC-T99, DSC-T100, DSC-T110, DSC-W390, DSC-W380, DSC-W370, DSC-W350, DSC-W330, DSC-W320, DSC-W310, DSC-W350, DSC-W510, DSC-W530, DSC-W570, DSC-W690, DSC-WX1, DSC-WX7, DSC-WX150, DSC-TX66, DSC-TX20, DSC-TX30, DSC-T110D, DSC-W630, DSC-W620, DSC-W610, DSC-WX100, DSC-WX50, DSC-QX30, DSC-QX10, DSC-QX100, DSC-W810, DSC-W830, DSC-W690, DSC-W710, DSC-W730, DSC-W800	สามารถใช้แทนชาร์จของ NP-BG1 รวมได้	
256	Sony	NP-BX1	1240	NO	Sony DSC RX100, DSC-RX100M5 (DSC-RX100 V) Cyber-shot DSC-RX1, RX1R, DSC-RX1RM2 , RX10 II, RX100II, RX100 III, RX100 IV, HDR-MV1/B HDR-AS15(Action Camera), AS30V, AS30VR, AS100V, AS100VR, AS200V, AS200VR, CX405, PJ440 DSC-H400, HX300V, DSC-HX350 , HX400V, HX90V, DSC-WX500, ACTION CAM AS200V (HDR-AS200VR), FDR-X1000 VR, กล้อง ACTION CAM 4K X1000VR, กล้อง 4K ACTION CAM FDR-X3000 (FDR-X3000R), ACTION CAM HDR-AS50R (HDR-AS50R),	เปิดตัว June 2012 ตัว Level เดียวกับ X10	
257	Sony	NP-BY1	640	NO	HDR-AZ1VR (Action Camera)		
258	Sony	NP-FX1	5200	NO	DVP-FX1, DVP-F5		
259	Sony	NP-F10		yes	เหมือน NP-FS11	เป็นรุ่นเก่า ถูกแทนโดย NP-FS11 สามารถใช้ FS11 แทนได้	
260	Sony	NP-F100		NO	DCR-PC10, DCR-PC7		
261	Sony	NP-F200	1350	NO	DCR-PC10, DCR-PC7		
262	Sony	NP-F300		NO			
263	Sony	NP-F330	700	yes	เหมือน Sony NP-F550	L Series Info Lithium รุ่นแกมมากับกล้อง ไม่มีขาย เรียกว่าแบต 1 ชั่วโมง ขนาดเท่า F550	
264	Sony	NP-F530		yes	เหมือน Sony NP-F550	L Series Info Lithium เป็นรุ่นเก่า ถูกทดแทนด้วย F550	
265	Sony	NP-F550	1500	yes	เหมือน Sony NP-F570, VDO Sony CCD-TR317E	L Series InfoLithium ขนาดมาตรฐานใช้ได้ถึง 4-5 ชั่วโมง [ของแท้ 2990 มกราคม 2547]	
266	Sony	NP-F570					
267	Sony	NP-F570					
268	Sony	NP-F730	2700	NO	เหมือน Sony NP-F550	L Series InfoLithium ก่อนหน้า เป็นรุ่นเก่า ถูกแทนด้วย F770	
269	Sony	NP-F730H	3000	NO	เหมือน Sony NP-F550	L Series InfoLithium ก่อนหน้า เป็นรุ่นเก่า ถูกแทนด้วย F770	
270	Sony	NP-F750	2200	yes	เหมือน Sony NP-F550	L Series InfoLithium ก่อนหน้า เป็นรุ่นเก่า ถูกแทนด้วย F770	
271	Sony	NP-F770	4400	NO	เหมือน Sony NP-F550	L Series InfoLithium ก่อนหน้า เป็นรุ่นปัจจุบัน ใช้ได้มากกว่า 8 ชั่วโมง	
272	Sony	NP-F930		NO	เหมือน Sony NP-F550	L Series InfoLithium ก่อนหน้าที่สุด เป็นรุ่นเก่า ถูกแทนโดย F970	
273	Sony	NP-F950		NO	เหมือน Sony NP-F550	L Series InfoLithium ก่อนหน้าที่สุด เป็นรุ่นเก่า ถูกแทนโดย F970	
274	Sony	NP-F960	5400	NO	เหมือน Sony NP-F550	L Series InfoLithium ก่อนหน้าที่สุด เป็นรุ่นเก่า ถูกแทนโดย F970	
275	Sony	NP-F970	6600	yes	เหมือน Sony NP-F960	L Series InfoLithium ก่อนขนาดใหญ่ ตัวใหม่ล่าสุด	
276	Sony	NP-FA50	680	yes	DCR-PC55, DCR-PC53, DCR-HC90, DCR-DVD7E, DCR-PC1000E	A Series InfoLithium ก่อนมาตรฐาน	
277	Sony	NP-FA70	1220	yes	เหมือน Sony NP-FA50	A Series InfoLithium ก่อนหน้า	
278	Sony	NP-FC10	675	yes	เหมือน FC-11	C Series InfoLithium	
279	Sony	NP-FC11	780	yes	Sony Cybershot DSC-P2, P3, P5, P7, P8, P9, P10, P12, F77(A), FX77, V1	C Series InfoLithium เหมือน FC-10 แต่ความจุสูงกว่า [ของแท้ 1990 มิถุนายน 2547]	
280	Sony	NP-FE1	450	yes	Sony DSC-T7	E Series InfoLithium เปิดตัวพร้อมกับกล้องรุ่น T7 มีนาคม 2548	

No	Brand	Model	cap	OSKA	V.640 (15-11-2018) For Camera Models	Battery Equivalent	Charger Equivalent
281	Sony	NP-FF50	675	NO	กล้องวิดีโอ DCR-HC1000, DCR-PC106, DCR-PC107, DCR-PC108, DCR-PC109, DCR-PC350, กล้องวิดีโอ micro MV ขนาดเล็ก DCR-IP45E, DCR-IP55, DCR-IP5, DCR-IP7, DCR-IP210E, DCR-IP220E, DCR-IP1E	F Series InfoLithium ขนาดมาตรฐาน 1 ชั่วโมง [ของแท้ 3490 - กุมภาพันธ์ 2547]	
282	Sony	NP-FF51	780	NO	เหมือน Sony NP-FF50	ขนาดเท่า NP-FF50 แต่เป็นรุ่นใหม่กว่าความจุสูงกว่า	
283	Sony	NP-FF70	1350	NO	เหมือน Sony NP-FF50	F Series InfoLithium ขนาดหนา ใช้ได้ถึง 130 นาที	
284	Sony	NP-FF71	1560	NO	เหมือน Sony NP-FF70	ขนาดเท่า NP-FF70 แต่เป็นรุ่นใหม่กว่าความจุสูงกว่า	
285	Sony	NP-FH40	680	NO	DCR-DVD103, DCR-DVD105, DCR-DVD106, DCR-DVD108, DCR-DVD109, DCR-DVD202, DCR-DVD203, DCR-DVD205, DCR-DVD304, DCR-DVD305, DCR-DVD306, DCR-DVD308, DCR-DVD403, DCR-DVD404, DCR-DVD405, DCR-DVD406, DCR-DVD407, DCR-DVD408, DCR-DVD505, DCR-DVD506, DCR-DVD508, DCR-DVD602, DCR-DVD605, DCR-DVD653, DCR-DVD703, DCR-DVD705, DCR-DVD708, DCR-DVD755, DCR-DVD803, DCR-DVD805, DCR-DVD808, DCR-DVD905, DCR-DVD908, DCR-DVD92, DCR-HC16, DCR-HC17, DCR-HC18, DCR-HC19, DCR-HC20, DCR-HC21, DCR-HC22, DCR-HC23, DCR-HC24, DCR-HC26, DCR-HC27, DCR-HC28, DCR-HC30, DCR-HC32, DCR-HC33, DCR-HC35, DCR-HC36, DCR-HC37, DCR-HC38, DCR-HC39, DCR-HC40, DCR-HC41, DCR-HC42, DCR-HC43, DCR-HC44, DCR-HC45, DCR-HC46, DCR-HC47, DCR-HC48, DCR-SR10, DCR-SR11, DSC-HX1, DCR-SX40	Actiforce H series - แบตรุ่นนี้สามารถไปใช้กับกล้องรุ่นเก่าที่ใช้ NP-FPxx ได้ แต่กลับกัน กล้องรุ่นใหม่ที่มาที่กับ NP-FHxx จะไม่สามารถมาใช้แบต NP-FPxx ได้ แต่แทนของแบตเหล่านี้สามารถใช้ร่วมกันได้	SONY FP50, FH50, FV50
286	Sony	NP-FH50	900	yes	DSLR-Alpha A230, DSLR-Alpha A330, DSLR-Alpha A380 และกล้องวิดีโอเหมือน NP-FH40, (กล้องต่อไปนี้ใช้เบอร์ที่ใหญ่กว่า 50 ไม่ได้ เพราะเป็น Prosumer) DSC-HX100V, DSC-HX200V,	Actiforce H series - แบตรุ่นนี้สามารถไปใช้กับกล้องรุ่นเก่าที่ใช้ NP-FPxx ได้ แต่กลับกัน กล้องรุ่นใหม่ที่มาที่กับ NP-FHxx จะไม่สามารถมาใช้แบต NP-FPxx ได้ แต่แทนของแบตเหล่านี้สามารถใช้ร่วมกันได้	SONY FP50, FH50, FV50
287	Sony	NP-FH70	1800	yes	เหมือน NP-FH40	Actiforce H series - แบตรุ่นนี้สามารถไปใช้กับกล้องรุ่นเก่าที่ใช้ NP-FPxx ได้ แต่กลับกัน กล้องรุ่นใหม่ที่มาที่กับ NP-FHxx จะไม่สามารถมาใช้แบต NP-FPxx ได้ แต่แทนของแบตเหล่านี้สามารถใช้ร่วมกันได้	SONY FP50, FH50, FV50
288	Sony	NP-FH100	3900	yes	เหมือน NP-FH40	Actiforce H series - แบตรุ่นนี้สามารถไปใช้กับกล้องรุ่นเก่าที่ใช้ NP-FPxx ได้ แต่กลับกัน กล้องรุ่นใหม่ที่มาที่กับ NP-FHxx จะไม่สามารถมาใช้แบต NP-FPxx ได้ แต่แทนของแบตเหล่านี้สามารถใช้ร่วมกันได้	SONY FP50, FH50, FV50
289	Sony	NP-FH1000		NO	เหมือน NP-FH40	Actiforce H series - แบตรุ่นนี้สามารถไปใช้กับกล้องรุ่นเก่าที่ใช้ NP-FPxx ได้ แต่กลับกัน กล้องรุ่นใหม่ที่มาที่กับ NP-FHxx จะไม่สามารถมาใช้แบต NP-FPxx ได้ แต่แทนของแบตเหล่านี้สามารถใช้ร่วมกันได้	SONY FP50, FH50, FV50
290	Sony	NP-FM30		yes	กล้องดิจิตอล Sony Cybershot DSC-S30, DSC-S50, DSC-S70, DSC-S75, DSC-S85, F-707, F717, F828, R1, Sony Mavica MVC-CD200, CD250, CD300, CD350, CD400 and CD500 และกล้องวิดีโอ (ดู Sony NP-FM70)	M Series Infolithium เป็นแบตเตอรี่มาตรฐานที่แถมมากับกล้องวิดีโอ mini DV มักเรียกว่า แบต 1 ชั่วโมง ไม่มีขาย ขนาดเท่า FM50	
291	Sony	NP-FM50	1180	yes	กล้องดิจิตอล Sony Cybershot DSC-S30, DSC-S50, DSC-S70, DSC-S75, DSC-S85, F-707, F717, F828, R1, Sony Mavica MVC-CD200, CD250, CD300, CD350, CD400 and CD500 และกล้องวิดีโอ (ดู Sony NP-FM70)	M Series InfoLithium ขนาดเท่า FM30 กล้องรุ่นใหม่อาจจะใช้ไม่ได้ เพราะไม่ยอมรับถ่านเทียมเท่า จะใช้ได้แต่ของ Sony แท้เท่านั้น ควรให้ลูกค้าลองให้ดี ในตลาดกล้องวิดีโอมีเรียก แบต 2 -2.5 ชั่วโมง	

No	Brand	Model	cap	OSKA	V.640 (15-11-2018) For Camera Models	Battery Equivalent	Charger Equivalent
292	Sony	NP-FM70	2360	yes	กล้องวิดีโอ CCD-TRV18, CCD-TRV19, CCD-TRV20, CCD-TRV25, CCD-TRV27, CCD-TRV50, CCD-TRV108, CCD-TRV118, CCD-TRV126, CCD-TRV140, CCD-TRV208, CCD-TRV218, CCD-TRV228, CCD-TRV240, CCD-TRV245, CCD-TRV308, CCD-TRV340, CCD-TRV345, CCD-TRV408, CCD-TRV418, CCD-TRV418, CCD-TRV428, CCD-TRV438, CCD-TRV608, CCD-TRV740, CCD-TRV840, CCD-TRV950, DCR-TR238, DCR-TRV6, DCR-TRV8, DCR-TRV10, DCR-TRV11, DCR-TRV12, DCR-TRV14E, DCR-TRV15, DCR-TRV16, DCR-TRV17, DCR-TRV18, DCR-TRV19E, DCR-TRV22E, DCR-TRV24, DCR-TRV25, DCR-TRV27, DCR-TRV30, DCR-TRV33E, DCR-TRV38E, DCR-TRV39, DCR-TRV40, DCR-TRV50, DCR-TRV60E, DCR-TRV70, DCR-TRV75E, DCR-TRV80E, DCR-TRV140, DCR-TRV145, DCR-TRV147E, DCR-TRV208, DCR-TRV215, DCR-TRV218, DCR-TRV230, DCR-TRV235, DCR-TRV238, DCR-TRV239, DCR-TRV240, DCR-TRV245, DCR-TRV250E, DCR-TRV255E, DCR-TRV270, DCR-TRV285		
293	Sony	NP-FM70	2360	yes	DCR-TRV330, DCR-PC330E, DCR-TRV340, DCR-TRV345E, DCR-TRV350, DCR-TRV-355E, DCR-TRV408, DCR-TRV418, DCR-TRV430, DCR-TRV460, DCR-TRV480, DCR-TRV530, DCR-TRV725, DCR-TRV730, DCR-TRV748, DCR-TRV828, DCR-TRV830, DCR-TRV840, DCR-TRV950E, DCR-DVD91, DCR-DVD100, DCR-DVD200, DCR-DVD201, DCR-DVD300, DCR-DVD301, DSR-PDX10, HDR-HC1, DCR-PC110, DCR-PC115, HDR-SR1E		
294	Sony	NP-FM90		yes	เหมือน NP-FM70	M Series InfoLithium เป็นแบตเตอรี่ก้อนหนาทที่สุดในแบบ M-Series รุ่นเหมือน FM50	
295	Sony	NP-FM55H	1600	yes	Alpha A100	เปิดตัวพร้อมกล้องรุ่น Alpha A100	
296	Sony	NP-FM500H	1650	NO	Alpha A200, Alpha A300, DSLR-Alpha A350, DSLR-Alpha A500, DSLR-Alpha A550, DSLR-Alpha A700, DSLR-Alpha A850, DSLR-Alpha A900, A580, SLT-A57, SLT-A58, SLT-A77, Sony SLT-A77 II, SLT-A65, SLT-A99V, ILCA-77M2, SLT-A77V, SLT-A65V, SLT-A57, A99M2(ILCA-99M2)	เปิดตัว กันยายน 2007 พร้อมกล้องรุ่น Alpha A700	
297	Sony	NP-FP30	500	yes	DCR-PC16, DCR-PC18, DCR-DVD92, DCR-DVD103, DCR-DVD105, DCR-DVD202, DCR-DVD203, DCR-DVD205, DCR-DVD304, DCR-DVD305, DCR-DVD403, DCR-DVD404, DCR-DVD405, DCR-DVD505, DCR-DVD602, DCR-DVD605, DCR-DVD653, DCR-DVD703, DCR-DVD705, DCR-DVD755, DCR-DVD803, DCR-DVD805, DCR-DVD905, DCR-HC16, DCR-HC17, DCR-HC18, DCR-HC19, DCR-HC20, DCR-HC21, DCR-HC22, DCR-HC23, DCR-HC24, DCR-HC26, DCR-HC28, DCR-HC30, DCR-HC31, DCR-HC32, DCR-HC35, DCR-HC36, DCR-HC39, DCR-HC40, DCR-HC41, DCR-HC42, DCR-HC44, DCR-HC46, DCR-HC65, DCR-HC85, DCR-HC96, HDR-HC3, DCR-SR30, DCR-SR40, DCR-SR50, DCR-SR60, DCR-SR70, DCR-SR80, DCR-SR90, DCR-SR100	P Series Infolithium สำหรับกล้องวิดีโอ เป็นแบตเตอรี่แถมมากับกล้อง ไม่มีขาย ขนาดเท่า FP50	SONY FP50, FH50, FV50
298	Sony	NP-FP50	680	yes	เหมือน NP-FP30	P Series Infolithium สำหรับกล้องวิดีโอ miniDV[ของแท้ 2990-เมษา 47]	SONY FP50, FH50, FV50
299	Sony	NP-FP60	1000	yes	เหมือน NP-FP30	P Series Infolithium สำหรับกล้องวิดีโอ miniDV ขนาดก้อนเท่ากับ FP70 แต่ความจุต่ำกว่า	SONY FP50, FH50, FV50
300	Sony	NP-FP70	1360	yes	เหมือน NP-FP30	P Series Infolithium สำหรับกล้องวิดีโอ ก้อนขนาดกลาง[ของแท้ 4990-เมษา47]	SONY FP50, FH50, FV50
301	Sony	NP-FP71	1800	yes	เหมือน NP-FP30	P Series InfoLithium รุ่นใหม่ V น้อยกว่าเดิม?	SONY FP50, FH50, FV50

No	Brand	Model	cap	OSKA	V.640 (15-11-2018) For Camera Models	Battery Equivalent	Charger Equivalent
302	Sony	NP-FP90	2460	yes	เหมือน NP-FH40 DCR-DVD103, DCR-DVD105, DCR-DVD106, DCR-DVD108, DCR-DVD109, DCR-DVD202, DCR-DVD203, DCR-DVD205, DCR-DVD304, DCR-DVD305, DCR-DVD306, DCR-DVD308, DCR-DVD403, DCR-DVD404, DCR-DVD405, DCR-DVD406, DCR-DVD407, DCR-DVD408, DCR-DVD505, DCR-DVD506, DCR-DVD508, DCR-DVD602, DCR-DVD605, DCR-DVD653, DCR-DVD703, DCR-DVD705, DCR-DVD708, DCR-DVD755, DCR-DVD803, DCR-DVD805, DCR-DVD808, DCR-DVD905, DCR-DVD908, DCR-DVD92, DCR-HC16, DCR-HC17, DCR-HC18, DCR-HC19, DCR-HC20, DCR-HC21, DCR-HC22, DCR-HC23, DCR-HC24, DCR-HC26, DCR-HC27, DCR-HC28, DCR-HC30, DCR-HC32, DCR-HC33, DCR-HC35, DCR-HC36, DCR-HC37, DCR-HC38, DCR-HC39, DCR-HC40, DCR-HC41, DCR-HC42, DCR-HC43, DCR-HC44, DCR-HC45, DCR-HC46, DCR-HC47, DCR-HC48, DCR-SR10, DCR-SR11, DSC-HX1, DCR-SX40	P Series Infolithium สำหรับกล้องวิดีโอ ก่อนใหญ่สุด[ของแท้ 6990-เมษา47]	SONY FP50, FH50, FV50
303	Sony	NP-FR1	1230	yes	DSC-P100, DSC-P-120, DSC-P150, DSC-P200, DSC-F88, DSC-T3, DSC-V3, DSC-M1, DSC-G1, DSC-T30, DSC-T50		
304	Sony	NP-FS11	1140	NO	กล้อง digital Cybershot P20, P30, P50, P1, DSC-F55, DSC-F505, DSC-F505V, กล้องวิดีโอ (ดู Sony NP-FS21)	S Series InfoLithium รุ่นขนาดปกติ [ของแท้ 2990 มกราคม 2547]	
305	Sony	NP-FS12	1360	yes	เหมือน NP-FS11	S Series InfoLithium ขนาดปกติรุ่นใหม่มาแทน FS11	
306	Sony	NP-FS21	2280	yes	กล้องวิดีโอ DCR-PC1, DCR-PC2, DCR-PC3, DCR-PC4, DCR-PC5, CCD-CR1, DCR-TRV1VE	S Series InfoLithium รุ่นหนากลาง	
307	Sony	NP-FS22	2720	NO	เหมือน NP-FS21	S Series InfoLithium ขนาดกลางรุ่นใหม่มาแทน FS21	
308	Sony	NP-FS31	3420	NO	เหมือน NP-FS21	S Series InfoLithium รุ่นหนาสุด ใช้งานได้ 3 ชั่วโมง	
309	Sony	NP-FS32	4080	NO	เหมือน NP-FS21	S Series InfoLithium ขนาดใหญ่สุดรุ่นใหม่มาแทน FS31	
310	Sony	NP-FS32	500		HDR-PJ230E/B, HDR-PJ200E/B, DCR-PJ5E/B, HDR-CX190E, DCR-SX85E, DCR-SX83E, DCR-SX65E/B, DCR-SX63E, DCR-SX44E/R, DCR-SX22E/S, DCR-SX21E/B		
311	Sony	NP-FV50	1030	yes	DCR-SR88E, DCR-SR68E/R, DCR-SR21E/B, HDR-PJ600VE, HDR-XR550E, HDR-XR150E, HDRPJ790VE, HDR-PJ760VE, HDR-PJ660VE/B, HDR-PJ580VE, HDRPJ380E/B, HDR-PJ260VE, HDR-PJ30E, HDR-PJ10E, HDR-CX700E, HDR-CX550E, HDR-CX350E, HDR-CX900E, HDR-CX130E/R, DCR-SX65B, HDR-CX130R, HDR-CX570E ใช้แทน FP และ FH ทุกรุ่น	เหมือนรุ่น FH และ FP series แต่ ความจุเพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบกับรุ่นเดิม สามารถใช้แทนชาร์จร่วมกันได้	SONY FP50, FH50, FV50
312	Sony	NP-FV70	2060	yes	FDR-AXP55, DEV-5, NEX-VG900E/B, NEX-VG30EH/B, NEX-VG20EH, NEX-VG20E, NEX-VG10E, HDR-PJ675, และ ใช้แทน FP และ FH ทุกรุ่น, DEV-5	เหมือนรุ่น FH และ FP series แต่ ความจุเพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบกับรุ่นเดิม สามารถใช้แทนชาร์จร่วมกันได้	SONY FP50, FH50, FV50
313	Sony	NP-FV100	3900	yes	DEV-5, HDR-CX-150 และ ใช้แทน FP และ FH ทุกรุ่น	เหมือนรุ่น FH และ FP series แต่ ความจุเพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบกับรุ่นเดิม สามารถใช้แทนชาร์จร่วมกันได้	SONY FP50, FH50, FV50
314	Sony	NP-QM51(D)		yes	เหมือน Sony NP-FM50	ขนาดเท่า NP-FM50 แต่เป็นรุ่นใหม่กว่าความจุสูงกว่า รุ่นที่มี D ต่อท้ายจะมีปุ่มเช็คและไฟแสดงระดับถ่าน	
315	Sony	NP-QM71(D)	2760	yes	เหมือน Sony NP-FM70	M Series InfoLithium เหมือน FM70 แต่ความจุสูงกว่าและใช้แทนชาร์จเร็วได้ เรียกว่าแบด 4 ชั่วโมง รุ่นที่มี D ต่อท้ายจะมีปุ่มเช็คและไฟแสดงระดับถ่าน [ของแท้ 5990 - มกราคม 2547]	
316	Sony	NP-QM91(D)	4140	yes	เหมือน Sony NP-FM90	M Series InfoLithium เหมือน FM90 แต่ความจุสูงกว่าและใช้แทนชาร์จเร็วได้ ใช้งานได้ 6-7 ชั่วโมง รุ่นที่มี D ต่อท้ายจะมีปุ่มเช็คและไฟแสดงระดับถ่าน [QM91D ของแท้ 7990 - กุมภาพันธ์ 2547]	
317	Sony	NP-F770	4400	NO	เหมือน Sony NP-F750	L Series InfoLithium ก่อนขนาดกลาง ตัวใหม่ล่าสุด	
318	Sony	NP-FT1	680	yes	DSC-T1, DSC-T11, DSC-T3, DSC-T33, DSC-L1, DSC-T5, DSC-T9, DSC-M2, DSC-T10	ใช้ NP-BD1 แทนได้	

No	Brand	Model	cap	OSKA	V.640 (15-11-2018) For Camera Models	Battery Equivalent	Charger Equivalent
319	Sony	NP-FW50		yes	Alpha SLT A55V, A33, A35, A37M NEX-3, 3N, NEX-5, NEX-5N, NEX-5R, NEX-5T, NEX-6, NEX-7, NEX-C3, NEX-F3, Alpha A3000, A6000, A6300, A6500(ILCE-6500) , A5100 (ILCE-5100L), ILCE-7, ILCE-7M2, ILCE-6300 A7, A7II, A7r, A7rII, A7s, ILCE-7SM2 DSC-RX10M3	ใช้ได้กับ NEX-3, NEX-5 และ NEX-C3 เท่านั้น	
320	Sony	NP-FZ100	2280		a9,a7III,a7RIII		